

Agile

VABus Kommunikationshandbuch Frequenzumrichter 230V / 400V





1	ALLGEMEINES ZUR DOKUMENTATION	6
1.1	Anleitungen	6
1.2	Verwendete Piktogramme und Signalworte	7
2	ALLGEMEINE SICHERHEITS- UND ANWENDUNGSHINWEISE	8
2.1	Allgemeine Hinweise	8
2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	8
2.3	Transport und Lagerung	8
2.4	Handhabung und Aufstellung	9
2.5	Elektrische Installation	9
2.6 2.	Betriebshinweise6.1Betrieb mit Fremdprodukten	10 10
2.7	Wartung und Instandhaltung	10
2.8	Entsorgung	10
3	MÖGLICHKEITEN DER KOMMUNIKATION	11
4	MONTAGE EINES OPTIONALEN KOMMUNIKATIONSMODULS	12
4.1	Montage	12
4.2	Demontage	12
5	SCHNITTSTELLEN RS485 UND RS232	13
5.1	Anschluss X21	14
5.2 5. 5.	Kommunikationsmodule 2.1 Installationshinweise	15 15
	2.2 Kontaktbelegung 2.3 Busabschluss RS485 (Terminierung)	10
5.3 5. 5.	 2.2 Kontaktbelegung 2.3 Busabschluss RS485 (Terminierung) Inbetriebnahme über das Bedienfeld 3.1 Menü zur Inbetriebnahme der Kommunikation 3.2 Das Protokoll wählen 3.3 Die Parameter für die Kommunikation einstellen 	10 17 19 20 21
5.3 5. 5. 5.4	 2.2 Kontaktbelegung 2.3 Busabschluss RS485 (Terminierung) Inbetriebnahme über das Bedienfeld 3.1 Menü zur Inbetriebnahme der Kommunikation 3.2 Das Protokoll wählen 3.3 Die Parameter für die Kommunikation einstellen Protokoll zuweisen für Anschluss X21 und Kommunikationsmodul 	10 17 19 19 20 21 22
5.3 5. 5. 5. 5.4	 2.2 Kontaktbelegung 2.3 Busabschluss RS485 (Terminierung) Inbetriebnahme über das Bedienfeld 3.1 Menü zur Inbetriebnahme der Kommunikation 3.2 Das Protokoll wählen 3.3 Die Parameter für die Kommunikation einstellen Protokoll zuweisen für Anschluss X21 und Kommunikationsmodul VABUS 	10 17 19 20 21 22 22
5.3 5. 5. 5. 5. 6 6.1	 2.2 Kontaktbelegung 2.3 Busabschluss RS485 (Terminierung) Inbetriebnahme über das Bedienfeld 3.1 Menü zur Inbetriebnahme der Kommunikation 3.2 Das Protokoll wählen 3.3 Die Parameter für die Kommunikation einstellen Protokoll zuweisen für Anschluss X21 und Kommunikationsmodul VABUS VABus am Anschluss X21 	10 17 19 20 21 22 22 22 22

7 PROTOKOLL	25
7.1 Zeichenformat	25
7.2Telegrammtypen7.2.1Verwendete Symbole7.2.2Datentypen7.2.3Sendeaufforderung/Enquiry-Telegramm7.2.4Stellaufforderung/Select-Telegramm7.2.5Adressdarstellung7.2.6Steuerzeichen7.2.7Systembus Node-ID7.2.8Datensatz7.2.9Parameter Nummer7.2.10Datenbytes7.2.11Steuerzeichen ETX7.2.12Binäre Prüfsumme (Binary Checksum BCC)	26 27 27 28 28 29 29 30 30 30 31 31 31
7.3 Telegrammprüfung/Fehlerquittierung	32
7.4 Überwachungsfunktion (Timing/Watchdog)	33
7.5 Blockzugriff	34
8 HANDHABUNG DER DATENSÄTZE/ZYKLISCHES SCHREIBEN	37
9 BEISPIELTELEGRAMME	39
9.1 Datentyp uInt (Wertebereich 065535)	39
9.2 Datentyp Int (Wertebereich -32768 +32767)	40
9.3 Datentyp Long (Wertebereich $-2^{31} \dots +2^{31}-1$)	41
9.4 Datentyp String (max. 99 Zeichen)	42
10 STEUERUNG/SOLLWERT	43
10.1 Steuerung über Kontakte/Remote-Kontakte 10.1.1 Geräte Zustandsmaschine	45 47
10.2 Steuerung über Statemachine10.2.1Statemachine Diagramm	48 50
10.3 Verhalten bei Schnellhalt	52
10.4 Verhalten bei Übergang 5	53
11 ISTWERTE	53
12 WARNMELDUNGEN	55
13 FEHLERMELDUNGEN	56
14 PARAMETERLISTE	54

Bonfiglioli

1 Allgemeines zur Dokumentation

Diese Dokumentation beschreibt die Kommunikation über das Protokoll VABus mit Frequenzumrichtern der Gerätereihe *Agile*. Die modulare Hard- und Softwarestruktur ermöglicht die kundengerechte Anpassung der Frequenzumrichter. Anwendungen, die eine hohe Funktionalität und Dynamik verlangen, sind komfortabel realisierbar.

1.1 Anleitungen

Die Anwenderdokumentation ist zur besseren Übersicht entsprechend den kundenspezifischen Anforderungen an den Frequenzumrichter strukturiert.

Kurzanleitung "Quick Start Guide"

Die Kurzanleitung "Quick Start Guide" beschreibt die grundlegenden Schritte zur mechanischen und elektrischen Installation des Frequenzumrichters. Die geführte Inbetriebnahme unterstützt Sie bei der Auswahl notwendiger Parameter und der Softwarekonfiguration.

Betriebsanleitung

Die Betriebsanleitung dokumentiert die vollständige Funktionalität des Frequenzumrichters. Die für spezielle Anwendungen notwendigen Parameter zur Anpassung an die Applikation und die umfangreichen Zusatzfunktionen sind detailliert beschrieben.

Anwendungshandbuch

Das Anwendungshandbuch ergänzt die Dokumentation zur zielgerichteten Installation und Inbetriebnahme des Frequenzumrichters. Informationen zu verschiedenen Themen im Zusammenhang mit dem Einsatz des Frequenzumrichters werden anwendungsspezifisch beschrieben.

Die Dokumentation und zusätzliche Informationen können über die örtliche Vertretung der Firma BONFIGLIOLI angefordert werden.

Betriebsanleitung Agile	Funktionalität des Frequenzumrichters.
Quick Start Guide Agile	Installation und Inbetriebnahme. Der Lieferung des Geräts beigefügt.
Anwendungshandbücher Kommunikation	Kommunikation über die Schnittstelle RS485 am Anschluss X21: Anleitungen Modbus und VABus.
	Kommunikation über die Steuerklemmen X12.5 und X12.6: Anleitungen Systembus und Protokoll CANopen®.
	Kommunikationsmodule: CM-232/CM-485: Anleitungen Modbus und VABus. CM-CAN: Anleitungen Systembus und CANopen® ¹ . CM-PDPV1: Anleitung Profibus-DP-V1
Anwendungshandbuch SPS	Logische Verknüpfungen von digitalen Signalen. Funktionen für analoge Signale wie Vergleiche und mathematische Funktionen. Grafische Unter- stützung für die Programmierung mit Funktionsbausteinen.
Wartungsanleitung	Für Servicepersonal. Wartungsarbeiten, Überwachung von Wartungsinter- vallen und Austausch von Lüftern.

Für die Gerätereihe *Agile* sind folgende Anleitungen verfügbar:

Die vorliegende Dokumentation wurde mit größter Sorgfalt erstellt und mehrfach ausgiebig geprüft. Aus Gründen der Übersichtlichkeit konnten nicht sämtliche Detailinformationen zu allen Typen des Produkts und auch nicht jeder denkbare Fall der Aufstellung, des Betriebes oder der Instandhaltung berücksichtigt werden. Sollten Sie weitere Informationen wünschen, oder sollten besondere Probleme auftreten, die in der Dokumentation nicht ausführlich genug behandelt werden, können Sie die erforderliche Auskunft über die Landesvertretung der Firma BONFIGLIOLI anfordern.

¹ Die Produkte für die CANopen®-Kommunikation erfüllen die Spezifikationen der Nutzerorganisation CiA® (CAN in Automation).

Außerdem weisen wir darauf hin, dass der Inhalt dieser Dokumentation nicht Teil einer früheren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines Rechtsverhältnisses ist oder dieses abändern soll. Sämtliche Verpflichtungen des Herstellers ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der auch die vollständige und allein gültige Gewährleistungsregelung enthält. Diese vertraglichen Gewährleistungsbestimmungen werden durch die Ausführung dieser Dokumentation weder erweitert noch beschränkt.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Inhalt und Produktangaben sowie Auslassungen in der Betriebsanleitung ohne vorherige Bekanntgabe zu korrigieren, bzw. zu ändern und übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, Verletzungen bzw. Aufwendungen, die auf vorgenannte Gründe zurückzuführen sind.

1.2 Verwendete Piktogramme und Signalworte

Folgende Piktogramme und Signalworte werden in der Dokumentation verwendet:

Gefahr!

Gefahr bedeutet unmittelbar drohende Gefährdung. Tod, schwerer Personenschaden und erheblicher Sachschaden werden eintreten, wenn die Vorsichtsmaßnahme nicht getroffen wird.



Warnung!

Warnung kennzeichnet eine mögliche Gefährdung. Tod, schwerer Personenschaden und erheblicher Sachschaden können die Folgen sein, wenn der Hinweistext nicht beachtet wird.



Vorsicht!

Vorsicht weist auf eine unmittelbar drohende Gefährdung hin. Personen oder Sachschaden kann die Folge sein.

Achtung!

Achtung weist auf ein mögliches Betriebsverhalten oder einen unerwünschten Zustand hin, der entsprechend dem Hinweistext auftreten kann.

Hinweis

Hinweis kennzeichnet eine Information, die Ihnen die Handhabung erleichtert, und ergänzt den entsprechenden Teil der Dokumentation.

2 Allgemeine Sicherheits- und Anwendungshinweise



Warnung!

Bei der Installation und Inbetriebnahme die Hinweise in der Dokumentation beachten. Vor Beginn der Tätigkeit die Dokumentation sorgfältig lesen und die Sicherheitshinweise beachten. Für die Zwecke der Anleitung bezeichnet "qualifizierte Person" eine Person, welche mit der Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und dem Betrieb der Frequenzumrichter vertraut ist und über die ihrer Tätigkeit entsprechende Qualifikation verfügt.

2.1 Allgemeine Hinweise

Warnung!



Frequenzumrichter führen während des Betriebes ihrer Schutzart entsprechend hohe Spannungen, treiben bewegliche Teile an und besitzen heiße Oberflächen.

Bei unzulässigem Entfernen der erforderlichen Abdeckungen, bei unsachgemäßem Einsatz, bei falscher Installation oder Bedienung, besteht die Gefahr von schweren Personen- oder Sachschäden.

Zur Vermeidung dieser Schäden dürfen nur qualifizierte Personen die Arbeiten zum Transport, zur Installation, Inbetriebnahme, Einstellung und Instandhaltung ausführen. Die Normen EN 50178, IEC 60364 (Cenelec HD 384 oder DIN VDE 0100), IEC 60664-1 (Cenelec HD 625 oder VDE 0110-1), BGV A2 (VBG 4) und nationale Vorschriften beachten. Qualifizierte Personen im Sinne dieser grundsätzlichen Sicherheitshinweise sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb von Frequenzumrichtern und den möglichen Gefahrenquellen vertraut sind sowie über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen.

Nicht mit der Bedienung des Frequenzumrichters vertrauten Personen und Kindern darf der Zugang zum Gerät nicht ermöglicht werden.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung



Die Frequenzumrichter sind elektrische Antriebskomponenten, die zum Einbau in industrielle Anlagen oder Maschinen bestimmt sind. Die Inbetriebnahme und Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebs ist solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und EN 60204 entspricht. Gemäß der CE-Kennzeichnung erfüllen die Frequenzumrichter die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und entsprechen der Norm EN 61800-5-1. Die Verantwortung für die Einhaltung der EMV-Richtlinie 2004/108/EG liegt beim Anwender. Frequenzumrichter sind eingeschränkt erhältlich und als Komponenten ausschließlich zur professionellen Verwendung im Sinne der Norm EN 61000-3-2 bestimmt.

Jede anderweitige Verwendung stellt eine Zweckentfremdung dar und kann zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen führen.

Mit der Erteilung des UL-Prüfzeichens gemäß UL508c sind auch die Anforderungen des CSA Standards C22.2-No. 14-95 erfüllt.

Die technischen Daten und die Angaben zu Anschluss- und Umgebungsbedingungen müssen dem Typenschild und der Dokumentation entnommen und unbedingt eingehalten werden. Die Anleitung muss vor Arbeiten am Gerät aufmerksam gelesen und verstanden worden sein.

2.3 Transport und Lagerung

Den Transport und die Lagerung sachgemäß in der Originalverpackung durchführen.

Nur in trockenen, staub- und nässegeschützten Räumen, mit geringen Temperaturschwankungen lagern. Die klimatischen Bedingungen nach EN 50178 und die Kennzeichnung auf der Verpackung beachten.

Die Lagerdauer, ohne Anschluss an die zulässige Nennspannung, darf ein Jahr nicht überschreiten.



2.4 Handhabung und Aufstellung



Warnung!

Beschädigte oder zerstörte Komponenten dürfen nicht in Betrieb genommen werden, da sie Ihre Gesundheit gefährden können.

Den Frequenzumrichter nach der Dokumentation, den Vorschriften und Normen verwenden.

Sorgfältig handhaben und mechanische Überlastung vermeiden.

Keine Bauelemente verbiegen oder Isolationsabstände ändern.

Keine elektronischen Bauelemente und Kontakte berühren. Die Geräte enthalten elektrostatisch gefährdete Bauelemente, die durch unsachgemäße Handhabung beschädigt werden können. Bei Betrieb von beschädigten oder zerstörten Bauelemente ist die Einhaltung angewandter Normen nicht gewährleistet.

Warnschilder am Gerät nicht entfernen.

2.5 Elektrische Installation



Warnung!

Vor Montage- und Anschlussarbeiten den Frequenzumrichter spannungslos schalten. Die Spannungsfreiheit prüfen.

Spannungsführende Anschlüsse nicht berühren, da die Kondensatoren aufgeladen sein können.

Die Hinweise in der Betriebsanleitung und die Kennzeichnung des Frequenzumrichters beachten.

Die Sicherheitsregeln für das Arbeiten an elektrischen Anlagen einhalten.

Sicherheitsregeln für das Arbeiten an elektrischen Anlagen:

- Freischalten: Das Anlagenteil muss allpolig und allseitig abgeschaltet werden.
- Gegen Wiedereinschalten sichern. Nur die an der Anlage t\u00e4tigen Personen d\u00fcrfen das betreffende Anlagenteil wieder in Betrieb nehmen.
- Spannungsfreiheit feststellen: Durch Messung mit Messgerät oder Spannungsprüfer vergewissern, dass keine Spannung gegen Erde am betreffenden Anlagenteil vorhanden ist.
- Erden und Kurzschließen: Von der Erdungsklemme ausgehend alle Leiter untereinander verbinden.¹⁾
- Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken und abschranken: Durch Abdecken, Abschranken oder Isolieren von spannungsführenden Anlagenteilen soll verhindert werden, dass diese Teile berührt werden können.
- ¹⁾ Unter bestimmten Bedingungen darf davon abgewichen werden.

Bei Tätigkeiten am Frequenzumrichter die Unfallverhütungsvorschriften, die geltenden Normen BGV A2 (VBG 4), VDE 0100, die Normen zu Arbeiten an Anlagen mit gefährlichen Spannungen (z. B. DIN EN 50178) und andere nationale Vorschriften beachten.

Die Hinweise der Dokumentation zur elektrischen Installation und die einschlägigen Vorschriften beachten.

Die Verantwortung für die Einhaltung und Prüfung der Grenzwerte der EMV-Produktnorm DIN EN 61800-3 drehzahlveränderlicher elektrischer Antriebe liegt beim Hersteller der industriellen Anlage oder Maschine. Die Dokumentation enthält Hinweise für die EMV-gerechte Installation.

Die an den Frequenzumrichter angeschlossenen Leitungen dürfen, ohne vorherige schaltungstechnische Maßnahmen, keiner Isolationsprüfung mit hoher Prüfspannung ausgesetzt werden.

Keine kapazitiven Lasten anschließen.

2.6 Betriebshinweise



Warnung!

Der Frequenzumrichter darf alle 60 s an das Netz geschaltet werden. Dies beim Tippbetrieb eines Netzschützes berücksichtigen. Für die Inbetriebnahme oder nach Not-Aus ist einmaliges direktes Wiedereinschalten zulässig.

Nach einem Ausfall und Wiederanliegen der Versorgungsspannung kann es zum plötzlichen Wiederanlaufen des Motors kommen, wenn die Autostartfunktion aktiviert ist.

Ist eine Gefährdung von Personen möglich, muss eine externe Schaltung installiert werden, die ein Wiederanlaufen verhindert.

Vor der Inbetriebnahme und Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebs alle Abdeckungen anbringen und die Klemmen überprüfen. Zusätzliche Überwachungs- und Schutzeinrichtungen gemäß DIN EN 60204 und den jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen kontrollieren (z. B. Gesetz über technische Arbeitsmittel, Unfallverhütungsvorschriften usw.).

Während des Betriebes dürfen keine Anschlüsse vorgenommen werden.

2.6.1 Betrieb mit Fremdprodukten

Bitte beachten Sie, dass Bonfiglioli Vectron keine Verantwortung für die Kompatibilität zu Fremdprodukten (z.B. Motoren, Kabel, Filter, usw.) übernimmt.

Um die beste Systemkompatibilität zu ermöglichen, bietet Bonfiglioli Vectron Komponenten, die die Inbetriebnahme vereinfachen und die beste Abstimmung untereinander im Betrieb bieten.

Die Verwendung des Gerätes mit Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko.

2.7 Wartung und Instandhaltung



Warnung!

Unbefugtes Öffnen und unsachgemäße Eingriffe können zu Körperverletzung bzw. Sachschäden führen. Reparaturen der Frequenzumrichter dürfen nur vom Hersteller bzw. von ihm autorisierten Personen vorgenommen werden.

Schutzeinrichtungen regelmäßig überprüfen.

Reparaturen müssen von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden.

2.8 Entsorgung

Die Bauteile des Frequenzumrichters in Übereinstimmung mit den örtlichen und landesspezifischen Gesetzen, Vorschriften und Normen entsorgen.

3 Möglichkeiten der Kommunikation



Schnittstelle	Siehe
X21 ¹	Anleitung zu VABus oder Modbus.
CM-232	Anleitung zu VABus oder Modbus.
CM-485	Anleitung zu VABus oder Modbus.
CM-PDPV1	Anleitung zu Profibus DP-V1.
CM-CAN	Anleitung zu Systembus oder CANopen® ² .
Steuerklemmen CAN-Anschluss	Anleitung zu Systembus oder CANopen®.

¹ Einen Schnittstellenadapter installieren, um einen PC anzuschließen. Dies ermöglicht die Parametrierung und

Überwachung mit der PC-Software VPlus. ² Die Produkte für die CANopen®-Kommunikation erfüllen die Spezifikationen der Nutzerorganisation CiA® (CAN in Automation).

4 Montage eines optionalen Kommunikationsmoduls

Dieses Kapitel beschreibt die Montage und Demontage des Kommunikationsmoduls.

4.1 Montage

Das Kommunikationsmodul wird für die Montage vormontiert in einem Gehäuse geliefert. Zusätzlich ist für die PE-Anbindung (Schirmung) eine PE-Feder beigelegt.



Vorsicht!

Vor der Montage oder Demontage des Kommunikationsmoduls muss der Frequenzumrichter spannungsfrei geschaltet werden.

Die Montage unter Spannung ist nicht zulässig und führt zur Zerstörung des Frequenzumrichters und/oder des Kommunikationsmoduls.

Die auf der Rückseite sichtbare Leiterkarte darf nicht berührt werden, da Bauteile beschädigt werden können.

• Die Abdeckung des Modul-Steckplatzes entfernen.



Die PE-Feder (1) anschrauben. Die am Frequenzumrichter vorhandene Schraube verwenden.

- Das Kommunikationsmodul (2) aufstecken.
 Das Kommunikationsmodul (2) mit der Schraube (3) am Frequenzumrichter anschrauben.
- Den vorgestanzten Durchbruch aus der Abdeckung herausbrechen.
- Die Abdeckung wieder aufsetzen.

4.2 Demontage

• Die Abdeckung des Modul-Steckplatzes entfernen.



- Die Schraube (1) am Kommunikationsmodul lösen.
- Zuerst rechts und dann links die Rasthaken (2) mit einem kleinen Schraubendreher entriegeln.
- Das Kommunikationsmodul vom Steckplatz abziehen.
- Die PE-Feder abschrauben.
- Die Abdeckung am Frequenzumrichter montieren.

5 Schnittstellen RS485 und RS232

Der Frequenzumrichter kann von einer SPS oder einem anderen Master-Gerät über eine serielle Schnittstelle mit Hilfe des Modbus-Protokolls oder VABus-Protokolls gesteuert werden. Das VABus-Protokoll wird zur Parametrierung über die PC-Bediensoftware VPlus benötigt.

Die Verbindung kann über die RJ45-Steckbuchse des Anschlusses X21 oder ein optionales Kommunikationsmodul hergestellt werden.

Die folgenden Protokolle können gewählt werden:

- Modbus RTU
- Modbus ASCII
- VABus



Die Kommunikation über VABus-Protokoll erfolgt über:

- die RJ45-Steckbuchse des Anschlusses X21
- das Kommunikationsmodul CM-232 mit RS232-Anschluss über 9-polige D-Sub-Buchse
- das Kommunikationsmodul CM-485 mit RS485-Anschluss über 9-polige D-Sub-Buchse
- das Kommunikationsmodul CM-485T mit RS485-Anschluss über 7-polige Klemmleiste

Die Modbus-Kommunikation ist entweder über die RJ45-Steckbuchse des Anschlusses X21 oder über ein optionales Kommunikationsmodul möglich. Die gleichzeitige Modbus-Kommunikation über den Anschluss X21 und über ein optionales Kommunikationsmodul ist nicht möglich.

Die VABus-Kommunikation ist gleichzeitig über den Anschluss X21 und über ein optionales Kommunikationsmodul möglich.

5		
Kommunikationsmodul		X21 (RJ45)
Modbus (RTU oder ASCII)	und	VABus
VABus	und	Modbus (RTU oder ASCII)
VABus	und	VABus

Kombinationsmöglichkeiten von VABus mit Modbus:

Kombinationsmöglichkeiten mit der Scopefunktion:

-	•	
Kommunikationsmodul		X21 (RJ45)
VABus	und	Scopefunktion (VABus)
Scopefunktion (VABus)	und	VABus
Scopefunktion (VABus)	und	Modbus (RTU oder ASCII)
Modbus (RTU oder ASCII)	und	Scopefunktion (VABus)

Die Scopefunktion wird mit Hilfe der Bediensoftware VPlus gestartet. Das gleichzeitige Starten der Scopefunktion über VPlus und über ein optionales Kommunikationsmodul ist nicht möglich.

Für den Anschluss X21 und das Kommunikationsmodul sind die Baudraten separat einstellbar.

Hinweis

Das Kapitel ist keine Grundlageninformation zur seriellen Schnittstelle RS232 oder RS485. Grundlegende Kenntnisse über die seriellen Schnittstellen RS232 und RS485 werden vorausgesetzt. In einigen Abschnitten sind – alternativ zur Bedienung über das Bedienfeld – Einstell- und Anzeigemöglichkeiten mit Hilfe der PC-Bediensoftware VPlus beschrieben. Hierbei kommuniziert VPlus über den Anschluss X21 oder über ein optionales Kommunikationsmodul CM-232 oder CM-485 mit dem Frequenzumrichter.

Ist die serielle Schnittstelle eines optionalen Kommunikationsmoduls CM-232 oder CM-485 z. B. mit einer SPS verbunden, ist ein gleichzeitiger Zugriff der PC-Bediensoftware VPlus auf den Frequenzumrichter über diese Schnittstelle nicht mehr möglich. In diesem Fall kann die Verbindung zum PC über USB mit Hilfe eines optionalen Schnittstellenadapters am Anschluss X21 hergestellt werden.



Warnung!

Über die VABus-Kommunikation kann eine Steuerung auf sämtliche Parameter des Frequenzumrichters zugreifen.

Eine Veränderung von Parametern, deren Bedeutung dem Anwender unbekannt ist, kann zur Funktionsunfähigkeit des Frequenzumrichters und zu gefährlichen Zuständen in der Anlage führen.



Vorsicht!

Sollen Werte zyklisch mit hoher Wiederholrate geschrieben werden, darf kein Eintrag in das EEPROM erfolgen, da dieses nur eine begrenzte Anzahl zulässiger Schreibzyklen hat (ca. 1 Millionen Zyklen).Wird die Anzahl zulässiger Schreibzyklen überschritten, wird das EEPROM beschädigt. Siehe Kapitel 8 "Handhabung der Datensätze/zyklisches Schreiben".

RS485-Verbindung:

Frequenzumrichter können durch Kommunikationsmodule CM-485 zu einem Bussystem verbunden werden. Die Bus-Struktur ist linienförmig und als Zweidrahtleitung ausgeführt. Über einen Bus-Master können die Frequenzumrichter adressiert und angesprochen werden.

Die Frequenzumrichter können über das Bussystem parametriert und gesteuert werden. Während des Betriebs können von einem PC oder einer SPS Daten von den Frequenzumrichtern abgefragt und gesetzt werden.

RS232-Verbindung:

Die RS232-Verbindung ermöglicht eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen zwei Teilnehmern.

5.1 Anschluss X21

Der Anschluss X21 mit RJ45-Steckbuchse ermöglicht die Verbindung mit der seriellen Schnittstelle RS485 einer SPS.



Über einen optionalen USB-Adapter kann die USB-Schnittstelle eines PC mit der Kommunikationsschnittstelle X21 verbunden werden. Dies ermöglicht die Parametrierung und Überwachung mit Hilfe der PC-Software VPlus.



5.2 Kommunikationsmodule

Direktverbindung des CM-232 zum PC oder zur SPS

Das Kommunikationsmodul CM-232 ermöglicht die direkte Verbindung zwischen der 9-poligen D-Sub-Buchse (X310) des CM-232 und der seriellen Schnittstelle eines PC oder einer SPS.

Die Konfiguration des installierten Kommunikationsmoduls erfolgt über die Bediensoftware VPlus oder über das Bedienfeld.

Beim CM-232 erfolgt die Verbindung zum PC oder zur SPS über eine RS232-Verbindungsleitung (Belegung 1:1).

Direktverbindung des CM-485 zum PC oder zur SPS

Für die direkte Verbindung zwischen der 9-poligen Sub-D Schnittstelle (X310) des CM-485 und der seriellen RS232-Schnittstelle eines PC oder einer SPS einen Schnittstellenumsetzer RS485/RS232 in die Signalleitung installieren.

Die Konfiguration des installierten Kommunikationsmoduls erfolgt über die Bediensoftware VPlus oder das Bedienfeld.

Achtung!

Sender und Empfänger müssen auf die gleiche Übertragungsrate (Baudrate) eingestellt sein.

Die eingestellte Baudrate ist für die Kommunikationsmodule CM-232 und CM-485 wirksam.

Arbeitsschritte:

- Kommunikationsmodul CM-232 bzw. CM-485 an den Frequenzumrichter montieren.
- Bei Kommunikationsmodul CM-232: CM-232 und PC über RS232-Kabel verbinden.
- Bei Kommunikationsmodul CM-485: CM-485 über RS485-Kabel mit einem Schnittstellenumsetzer RS485/RS232 verbinden. RS232-Anschluss des Schnittstellenumsetzers mit PC/SPS verbinden.

Protokolltypeinstellung

Ab Werk sind die Kommunikationsmodule CM-232/CM-485 auf das BONFIGLIOLI VECTRON Standardprotokoll (VABus) eingestellt. Nur mit diesem Protokolltyp ist eine Kommunikation mit der Bediensoftware VPlus möglich.

Das VABus-Protokoll ermöglicht den Betrieb als reines Master/Slave-System. Der Bus-Master ist ein PC, eine SPS oder ein beliebiges Rechnersystem.

5.2.1 Installationshinweise

- Für die RS485 Busleitung eine verdrillte, geschirmte Leitung verwenden.
- Den Schirm als Geflechtschirm ausführen. (kein Folienschirm)
- Den Leitungsschirm an beiden Enden flächig mit PE verbinden.
- Die Steckerbelegungen des RS485-Kabels und des RS232-Kabels sind unterschiedlich. Wird das falsche Kabel verwendet, ist keine Datenübertragung möglich.

5.2.2 Kontaktbelegung

Dieses Kapitel beschreibt die Kontaktbelegung (Pinbelegung) der nutzbaren Module.

5.2.2.1 RS232 Kommunikationsmodul CM-232 DB9



Der Anschluss der RS232-Schnittstelle an einen PC oder an eine Steuerung erfolgt über die 9-polige D-Sub-Buchse X310.

Die Belegung entspricht dem Standard, so dass zum Anschluss lediglich eine RS232-Verbindungsleitung (1:1) notwendig ist.

Busstecker X310 CM-232 (9-polig D-Sub)			
Kontakt	Name	Funktion	
Gehäuse	Schirm	verbunden mit PE	
1	-	n. c.	
2	RxD	receive data (input)	
3	TxD	transmit data (output)	
4	—	n. c.	
5	0 V	Masse	
6	-	n. c.	
7	-	n. c.	
8	-	n. c.	
9	-	n. c.	

n.c: not connected

5.2.2.2 RS485-Kommunikationsmodul CM-485 DB9



Der Anschluss der RS485-Schnittstelle erfolgt über die 9-polige D-Sub-Buchse X310.

Details zur Belegung der Buchse der folgenden Tabelle entnehmen.

Busstecker X310 CM-485 (9-polig D-Sub)			
Kontakt	Name	Funktion	
Gehäuse	Schirm	verbunden mit PE	
1	Datenleitung B	kurzschlussfest und funktionsisoliert; max. Strom 60 mA	
2	Datenleitung B'	Brücke von Pin 1 für Kabelschleifen	
3	0 V	GND/Masse	
4	-	n. c.	
5	+5 V	Versorgungsspannung Schnittstellenumsetzer +5 V	
6	-	n. c.	
7	Datenleitung A	kurzschlussfest und funktionsisoliert; max. Strom 60 mA	
8	Datenleitung A'	Brücke von Pin 7 für Kabelschleifen	
9	-	n. c.	

n.c: not connected

5.2.2.3 RS485-Kommunikationsmodul CM-485T



Der Anschluss der RS485-Schnittstelle erfolgt über die 7-polige Federklemmleiste X310.

Die Belegung der Kontakte der folgenden Tabelle entnehmen.

Busstecker X310 CM-485 T (7-polige Klemmleiste)				
Klemme	Name	Funktion		
1	Datenleitung A	kurzschlussfest und funktionsisoliert; max. Strom 60		
2	Datenleitung A'	Brücke von Pin 1 für Kabelschleifen		
3	Datenleitung B	kurzschlussfest und funktionsisoliert; max. Strom 60		
4	Datenleitung B'	Brücke von Pin 3 für Kabelschleifen		
5	+5 V	Versorgungsspannung Schnittstellenumsetzer +5 V		
6	0 V	Masse/GND		
7	PE	Schirm		

5.2.3 Busabschluss RS485 (Terminierung)

Achtung!

Der physikalisch erste und letzte Teilnehmer muss terminiert, also mit Busabschluss-Widerstand versehen werden. Beim CM-485 und CM-485T kann dazu der DIP-Schalter S1 verwendet werden.

Die Werkseinstellung für den Busabschluss ist OFF (Aus).

Auf eine richtige Terminierung (Busabschluss) achten. Ansonsten ist eine Kommunikationsverbindung über die RS485-Schnittstelle nicht möglich.

Alternativ ist eine aktive Terminierung (Busabschluss) über eine entsprechende externe Schaltung möglich:



Die aktive Terminierung ist nur einmal je Netzwerk zulässig. Die gleichzeitige Terminierung über eine externe Schaltung und über den DIP-Schalter ist nicht zulässig.

Bei der Verdrahtung auf eine durchgehende GND-Leitung achten. Dies führt in der Praxis zu einem besseren Verhalten gegen Störungen.

Die Klemmen für die Signale A und B sind parallel ausgeführt. Dies erleichtert eine Verdrahtung mehrerer Umrichter.

Beispiel für die Verdrahtung mit verschiedenen CM-485 Baugruppen:



М	Master (i.e. PC)			Terminierung EIN
1	Inverter 1	CM-485 DB9	9-polig D-Sub	Terminierung AUS
2	Inverter 2	CM-485T	7-polige Klemmleiste	Terminierung EIN

5.3 Inbetriebnahme über das Bedienfeld

Eine Kommunikationsschnittstelle kann im Menü "Setup" am Bedienfeld in Betrieb genommen werden. Weitere Parameter zur Kommunikation können im Menü "Para" eingestellt werden.

5.3.1 Menü zur Inbetriebnahme der Kommunikation

Die Kommunikationsschnittstelle kann über das Bedienfeld schnell und einfach in Betrieb genommen werden.



5.3.2 Das Protokoll wählen

VABus	s wählen.
-------	-----------

	Anzeige
Mit den Pfeiltasten das Menü "Setup" wählen.	SELUP (ENT)
Mit den Pfeiltasten wählen:	$\stackrel{(\Delta)}{\bigtriangledown}$
Inbetriebnahme einer Kommunikationsschnittstelle (Buskonfiguration)	bUSCOn (ENT)
Mit den Pfeiltasten ein Protokoll wählen:	(A) (D)
CANopen	[AnoPn
Profibus ¹	РгОFI Ь
Systembus	545605
Modbus	ñodbUS
VABus	JABUS
	(ENT)

¹ Die Auswahl ist nur möglich, wenn ein optionales Kommunikationsmodul CM-PDPV1 installiert ist.

Die Parameter für die Kommunikation einstellen 5.3.3

Parameter		Anzeige
	Interface (Schnittstelle) auswählen, die parametriert werden soll (Service-Schnittstelle X21 oder Kommunikationsmodul).	InterF
	 Die Service-Schnittstelle X21 f ür die VABus- Kommunikation ausw ählen. Oder: 	SEru ic
	 Ein optionales Kommunikationsmodul CM-232 oder CM-485 für die VABus-Kommunikation auswählen. Die Auswahl wird nur angezeigt, wenn ein Kommunikations- modul installiert ist. 	Cī-īod
394	Knotennummer (VABus-CM Node-ID). Ein optionales Kommunikationsmodul CM-232 oder CM-485 wurde gewählt.	nodE id
1501	Knotennummer (VABus-X21 Node-ID). Die Service-Schnittstelle X21 wurde gewählt.	nodE id
10	Baudrate. Ein optionales Kommunikationsmodul CM-232 oder CM-485 wurde gewählt.	ьАИд
1500	Baudrate. Die Service-Schnittstelle X21 wurde gewählt.	ьАИА
395	Schnittstellenbelegung (Interface setting). Protokoll (CM/X21).	IF SEL
	 Für die Service-Schnittstelle X21 das Protokoll VABus wählen. Oder: 	2
	 Für ein optionales Kommunikationsmodul CM-232 oder CM-485 das Protokoll VABus wählen. Oder: 	1
	 Für die Service-Schnittstelle X21 und für ein optionales Kommunikationsmodul CM-232 oder CM-485 das Proto- koll VABus wählen. 	٥
<u>5ELUP</u>) (EN	D Buskonfiguration, SETUP Kommunikation D D D D D D D D D D	ales CM-Modul
	(230400) (1 15200)	
	57600 30 9600	VABus a
→ (nodF.id) (

 ∇

Knotennummer P394 (CM)

P1501 (X21)

Baudrate P10 (CM)

P1500 (X21)

Baud

VABus an X21 und am Modul CM

Interface setting (Schnittstellen-

belegung) P395

5.4 Protokoll zuweisen für Anschluss X21 und Kommunikationsmodul

395 Protokoll (CM/X21)

Über den Parameter *Protokoll (CM/X21)* **395** kann das Kommunikationsprotokoll für ein optionales Kommunikationsmodul (CM) und für den Anschluss X21 gewählt werden.

Protokoll (CM/X21) 395	Funktion
CM/X21	
0 - CM: VABus / X21: VABus	Der Steckplatz für ein optionales Kommunikationsmodul und der Anschluss X21 sind auf das Kommunikationsprotokoll VABus einge- stellt. Werkseinstellung.
1 - CM: VABus / X21: Modbus	Der Steckplatz für ein optionales Kommunikationsmodul ist auf das Kommunikationsprotokoll VABus eingestellt. Der Anschluss X21 ist auf das Kommunikationsprotokoll Modbus eingestellt.
2 - CM: Modbus / X21:VABus	Der Steckplatz für ein optionales Kommunikationsmodul ist auf das Kommunikationsprotokoll Modbus eingestellt. Der Anschluss X21 ist auf das Kommunikationsprotokoll VABus eingestellt.

6 VABus

Das VABus Protokoll kann über ein passendes CM Modul oder dem Anschluss X21 (RJ45 Stecker) verwendet werden.

6.1 VABus am Anschluss X21

• 1500 X21: VABus Baudrate

Über den Parameter X21 VABus Baudrate **1500** kann die Übertragungsrate der VABus-Kommunikation eingestellt werden. Die Einstellung wird für den Anschluss X21 übernommen. Der Parameter *Protokoll (CM/X21)* **395** muss auf "0 – CM: VABus / X21: VABus" oder "2 – CM: Modbus / X21: VABus" eingestellt sein.

VA	Bus-X21 Baudrate 1500	Funktion	max. Leitungslänge ¹
1 –	2400 Baud	Übertragungsrate 2400 Baud	30 m
2 –	4800 Baud	Übertragungsrate 4800 Baud	30 m
3 –	9600 Baud	Übertragungsrate 9600 Baud	30 m
4 –	19200 Baud	Übertragungsrate 19200 Baud	30 m
5 –	57600 Baud	Übertragungsrate 57600 Baud	10 m
6 –	115200 Baud	Übertragungsrate 115200 Baud	10 m
7 –	230400 Baud	Übertragungsrate 230400 Baud	10 m

Achtung!

Änderungen der Baudrate werden sofort übernommen. Ein Neustart des Frequenzumrichters ist nicht erforderlich.

Alle Busteilnehmer müssen auf die gleiche Baudrate eingestellt sein.

¹ Die angegebenen Leitungslängen sind empfohlene Maximalwerte, die u. a. von der Beschaffenheit des Kabels abhängig sind.

• 1501 X21: VABus Node-ID

Über den Parameter *X21: VABus Node-ID* **1501** kann die Knotenadresse für die VABus-Kommunikation eingestellt werden. Die Einstellung wird für den Anschluss X21 übernommen. Der Parameter *Protokoll (CM/X21)* **395** muss auf "0 – CM: VABus / X21: VABus" oder "2 – CM: Modbus / X21: VABus" eingestellt sein.

	Parameter	Einstellung			
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.	
1501	X21: VABus-X21 Node-ID	1	30	1	

• 1502 X21: VABus Watchdog Timer

Die Kommunikation kann überwacht werden. Fällt die Kommunikation aus, werden keine oder fehlerhafte Daten übertragen. Dieser Zustand wird vom Kommunikations-Watchdog erkannt.

Die Watchdog-Funktion überwacht die Zeit, innerhalb der keine korrekte Kommunikation stattfindet. Diese Zeit ist über den Parameter *X21 VABus Watchdog Timer* **1502** einstellbar. Der Einstellwert ist die Zeit in Sekunden innerhalb der mindestens ein korrekter Datenaustausch erfolgt sein muss.

Wird die eingestellte Überwachungszeit erreicht, geht der Frequenzumrichter in Störung und meldet den Fehler F2010.

Die Einstellung wird für den Anschluss X21 übernommen. Der Parameter *Protokoll (CM/X21)* **395** muss auf "0 - CM: VABus / X21: VABus" oder "2 - CM: Modbus / X21: VABus" eingestellt sein.

	Parameter		Einstellung	
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
1502	X21: VABus Watchdog Timer	0 s	10000 s	0 s

Wird der Parameter auf Null eingestellt (Werkseinstellung), ist die Überwachungsfunktion ausgeschaltet.

6.2 VABus am optionalen Kommunikationsmodul

• 10 CM: VABus Baudrate

Über den Parameter *CM: VABus Baudrate* **10** kann die Übertragungsrate der VABus-Kommunikation eingestellt werden. Die Einstellung wird für den Steckplatz für ein optionales Kommunikationsmodul übernommen. Der Parameter *Protokoll (CM/X21)* **395** muss auf "0 – CM: VABus / X21: VABus" oder "1 – CM: VABus / X21: Modbus" eingestellt sein.

VA	Bus-CM Baudrate 10	Funktion	max. Leitungslänge ¹
1 –	2400 Baud	Übertragungsrate 2400 Baud	30 m
2 –	4800 Baud	Übertragungsrate 4800 Baud	30 m
3 –	9600 Baud	Übertragungsrate 9600 Baud	30 m
4 –	19200 Baud	Übertragungsrate 19200 Baud	30 m
5 –	57600 Baud	Übertragungsrate 57600 Baud	10 m
6 –	115200 Baud	Übertragungsrate 115200 Baud	10 m
7 –	230400 Baud	Übertragungsrate 230400 Baud	10 m

Der Parameter *CM: VABus Baudrate* **10** ist nur vorhanden, wenn ein Kommunikationsmodul aufgesteckt ist.

¹ Die angegebenen Leitungslängen sind empfohlene Maximalwerte, die u. a. von der Beschaffenheit des Kabels abhängig sind.





Achtung!

Änderungen der Baudrate werden sofort übernommen. Ein Neustart des Frequenzumrichters ist nicht erforderlich.

Alle Busteilnehmer müssen auf die gleiche Baudrate eingestellt sein.

• 394 CM: VABus Node-ID

Über den Parameter *CM: VABus Node-ID* **394** kann die Knotenadresse für die VABus-Kommunikation eingestellt werden. Die Einstellung wird für den Steckplatz für ein optionales Kommunikationsmodul übernommen. Der Parameter *Protokoll (CM/X21)* **395** muss auf "0 – VABus / VABus" oder "1 – VABus / Modbus" eingestellt sein.

	Parameter	Einstellung			
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.	
394	CM: VABus Node-ID	1	30	1	

CM: Kommunikationsmodul

Der Parameter *CM: VABus Node-ID* **394** ist nur vorhanden, wenn ein Kommunikationsmodul aufgesteckt ist.

• 413 CM: VABus Watchdog Timer

Die Kommunikation kann überwacht werden. Fällt die Kommunikation aus, werden keine oder fehlerhafte Daten übertragen. Dieser Zustand wird vom Kommunikations-Watchdog erkannt.

Die Watchdog-Funktion überwacht die Zeit, innerhalb der keine korrekte Kommunikation stattfindet. Diese Zeit ist über den Parameter *CM: VABus Watchdog Timer* **413** einstellbar. Der Einstellwert ist die Zeit in Sekunden innerhalb der mindestens ein korrekter Datenaustausch erfolgt sein muss.

Wird die eingestellte Überwachungszeit erreicht, geht der Frequenzumrichter in Störung und meldet den Fehler F2011.

Die Einstellung wird für den Steckplatz für ein optionales Kommunikationsmodul übernommen. Der Parameter *Protokoll (CM/X21)* **395** muss auf ",0 – VABus / VABus" oder ",1 – VABus / Modbus" eingestellt sein.

	Parameter		Einstellung	
Nr.	Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinst.
413	CM: VABus Watchdog Timer	0 s	10000 s	0 s

CM: Kommunikationsmodul

Wird der Parameter auf Null eingestellt (Werkseinstellung), ist die Überwachungsfunktion ausgeschaltet.

Der Parameter *CM: VABus Watchdog Timer* **413** ist nur vorhanden, wenn ein Kommunikationsmodul aufgesteckt ist.

7 Protokoll

Das VABus-Protokoll ist das Standardprotokoll von BONFIGLIOLI VECTRON. Es definiert und beschreibt die Kommunikation über die seriellen Schnittstellen RS232/RS485.

In der Werkseinstellung sind der Steckplatz für ein optionales Kommunikationsmodul und der Anschluss X21 auf das VABus-Protokoll eingestellt. Über den Parameter *Protokoll (CM/X21)* **395** kann die Einstellung geändert werden. Siehe Kapitel 5.4 "Protokoll zuweisen für Anschluss X21 und Kommunikationsmodul".

Das VABus-Protokoll ermöglicht den Betrieb als reines Master/Slave-System. Der Bus-Master ist ein PC, eine SPS oder ein beliebiges Rechnersystem.

Das Übertragungsprotokoll entspricht der ISO-Norm 1745 für codegebundene Datenübermittlung und wird für den Anschluss X21 und die Kommunikationsmodule CM-232 und CM-485 verwendet.

Es werden zwei Arten von Aufrufen verwendet:

- Sendeaufforderung (Enquiry-Telegramm) f
 ür die Anfrage zum Auslesen von Parametern im Frequenzumrichter durch den Bus-Master.
- Stellaufforderung (Select-Telegramm) für die Übergabe von Parameterwerten oder Parametereinstellungen durch den Bus-Master an den Frequenzumrichter.

7.1 Zeichenformat

Die Zeichen sind dem 7-Bit-Code nach DIN 66003 entnommen und bestehen aus:

- 1 Startbit
- 7 Informationsbits (7 Datenbits B1... B7) entspricht dez. Wert = 0 ... 127
- 1 Parity Bit (gerade Parität = even parity)
- 1 Stoppbit

Zeichenformat:

Start B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Parity Stopp

Nach dem Startbit folgt das Bit mit der niedrigsten Wertigkeit.

Telegrammtypen 7.2

Der Telegrammaufbau muss eingehalten werden, um die Kommunikation zum Gerät zu gewährleisten.

Verwendete Symbole 7.2.1

In den gesendeten Datentelegrammen werden Steuerzeichen und Daten übertragen. Die Darstellung ist immer ASCII- oder HEX-ASCII-Datenformat (Ausnahme: Darstellung der Prüfsumme).

Aufbau eines Datentelegramms

	CTV	CVC	dc	n	n	n	2	2	14/	14/	 	14/	14/	ETV	BCC
ADK	217	513	us	11		11	a	a	vv	VV	 ÷	vv	vv		DUU
														Steuerze	eichen
														Datenby	rtes
														Anz. Da	tenbytes
														Paramet	er-Nr.
														Datensa	tz-Nr.
														Sys Nod	e ID
														Steuerze	eichen
														RS Node	e ID

Die folgende Tabelle zeigt die verwendeten Symbole und Datenformate.

Zeichen im Datentelegramm								
Zeichen	Funktion							
EOT	Steuerzeichen End_Of_Transmission							
ADR	Adresse des angewählten Frequenzumrichters(Node-ID + 0x30). Siehe Kapitel "Adressdarstellung" 7.2.5.							
STX	Steuerzeichen Start_of_Text							
SYS	System Node-ID (Node-ID + 0x40). Siehe Kapitel 7.2.7 "Systembus Node-ID".							
ds	Datensatznummer	(0, 1, 2, 3 9						
nnn	Parameternummer	(000 F99)	1					
аа	Anzahl der nachfolgenden Datenbytes	(01 99)						
wwwwww	Datenbytes	(0 F)	2					
ETX	Steuerzeichen End_of_Text							
ENQ	Steuerzeichen Enquiry							
BCC	BCC Binary-Checksum, beliebiges ASCII Zeichen. Siehe Kapitel 7.2.12. "Binäre Prüf-							
DCC	summe (Binary Checksum BCC)".							
ACK	Steuerzeichen Acknowledge (positive Qui	ttierung)						
NAK	Steuerzeichen Negative_Acknowledge (ne	egative Quittierung)						

¹ Darstellung als ASCII-Dezimalzahlen ² Darstellung als ASCII-HEX-Zahlen

7.2.2 Datentypen

Die Anzahl der Datenbytes richtet sich nach dem Typ des jeweiligen Parameters. Es können maximal 99 Datenbytes übertragen werden.

Verwendete Datentypen									
Datentyp	Тур	Anzahl Datenbytes "w"	Wertigkeit	Bit Anzahl					
uInt	unsigned Integer	04	0 65535	16					
Int	Integer	04	-32768 +37767	16					
Long	Long	08	-2 ³¹ +2 ³¹ -1	32					
String	Zeichenkette	variabel, bis 99	-	variabel					

Parameterwerte mit Nachkommastellen werden ohne Komma übertragen. Es erfolgt je nach Anzahl der Nachkommastellen eine Multiplikation mit dem Faktor 10, 100 oder 1000.

Die Anzahl der Nachkommastellen ist für die betreffenden Parameter im Frequenzumrichter abgelegt. Dadurch werden die gesendeten Parameterwerte stellenrichtig verarbeitet.

Beispiel: Frequenzwert mit Datentyp Long:

Zu übertragender Wert = 100,25 Hz. Der übertragene Zahlenwert im Telegramm ist 10025, was in HEX-Darstellung 0x2729 entspricht. Da der Datentyp Long ist, werden 8 Datenbytes übertragen ("wwwwwww").

⇒00002729

Beispiel: Stromwert mit Datentyp Int:

Zu übertragender Wert = 10,3 A. Der übertragene Zahlenwert im Telegramm ist 103, was in HEX-Darstellung 0x67 entspricht. Da der Datentyp Int ist, werden 4 Datenbytes übertragen ("wwww").

⇒0067

7.2.3 Sendeaufforderung/Enquiry-Telegramm

Mit dem Enquiry-Telegramm des Bus-Masters wird der Frequenzumrichter aufgefordert, den Dateninhalt des angefragten Parameters zu senden. Im Enquiry-Antwort-Telegramm übermittelt der Frequenzumrichter die angefragten Daten an den Bus-Master. Dieser schließt die Übertragung mit EOT ab.

Bus-Master ⇒ Frequenzumrichter

EOT	ADR	SYS	ds	n	n	n	ENO

Frequenzumrichter → **Busmaster**

oder im Fehlerfall:

ADR NAK

Bus-Master ⇒ **Frequenzumrichter**



Erfolgt innerhalb einer einstellbaren Antwortzeit (siehe Kapitel 7.4 "Überwachungsfunktion (Timing/Watchdog)") keine Antwort vom Frequenzumrichter oder sendet der Frequenzumrichter falsche Daten zurück, wird das Enquiry-Telegramm dreimal wiederholt (insgesamt drei Übertragungen möglich). NAK signalisiert einen Fehler. Ein Fehler kann unterschiedliche Ursachen haben. Diese können durch eine gestörte Übertragung, durch falsche Daten oder einen falschen Stringaufbau entstehen.

Achtung!

Nach einem NAK muss das Fehlerregister *VABus SST-Error-Register* **11** ausgelesen werden (siehe Kapitel 7.3 "Telegrammprüfung/Fehlerquittierung").

7.2.4 Stellaufforderung/Select-Telegramm

Mit dem Select-Telegramm werden die Daten an den Frequenzumrichter gesendet.

Bus-Master ⇒ Frequenzumrichter

FOT		STX	SYS	ds	n	n	n	а	а	\M/	\M/	\M/	w	\M/	\M/	FTX	BCC
	ADK	217	515	us				a	a	vv	vv	vv	 vv	vv	vv		DCC

Frequenzumrichter => Busmaster

Mit ACK wird vom Frequenzumrichter ein gültiger empfangener String quittiert.



Oder im Fehlerfall:

ADR NAK

$\textbf{Bus-Master} \Longrightarrow \textbf{Frequenzumrichter}$



Achtung!

Nach einem NAK muss das Fehlerregister *VABus SST Error Register* **11** ausgelesen werden (siehe Kapitel 7.3 "Telegrammprüfung/Fehlerquittierung").

Auf eine Broadcast-Sendung mit der Adresse 32 erfolgt keine Quittierung mit ACK, NAK und EOT. Generell werden bei Broadcast-Übertragungen unbestätigte Datentelegramme vom Bus-Master gesendet.

7.2.5 Adressdarstellung

An einem RS485-Bus können bis zu 30 Frequenzumrichter betrieben werden. Diese erhalten die Adressen 1 \dots 30.

Über Adresse 32 können alle angeschlossenen Teilnehmer am Bus gleichzeitig angesprochen werden. Die Adresse 32 wird auch Broadcast-Adresse bezeichnet.

Achtung!

Nach einer Übertragung mit der Broadcastadresse 32 erfolgt keine Rückmeldung (ACK oder NAK) der Frequenzumrichter.

28



		Adressk	(0	dierung		
Num. Adresse	ASCII char	hex. Adresse		Num. Adresse	ASCII char	hex. Adresse
1	Α	41		16	Р	50
2	В	42		17	Q	51
3	C	43		18	R	52
4	D	44		19	S	53
5	E	45		20	Т	54
6	F	46		21	U	55
7	G	47		22	V	56
8	Н	48		23	W	57
9	Ι	49		24	Х	58
10	J	4A		25	Y	59
11	K	4B		26	Z	5A
12	L	4C		27	[5B
13	М	4D		28	\	5C
14	N	4E		29]	5D
15	0	4F		30	^	5E
				32 ¹	``	60

7.2.6 Steuerzeichen

Folgende Steuerzeichen werden verwendet:

	Steuerzeichen	
Steuerzeichen	Bezeichnung	HEX-Wert
EOT	End_Of_Transmission	04
ENQ	Enquiry	05
STX	Start_Of_Text	02
ETX	End_Of_Text	03
ACK	Acknowledge	06
NAK	Negative_Acknowledge	15

7.2.7 Systembus Node-ID

Die Systembus *Node-ID* **900** wird zum Ansprechen von vernetzten Umrichtern benötigt. Ist kein Systembus vorhanden, oder wird der Systembus Master angesprochen, wird das SYS Zeichen immer mit dem Null Zeichen (0x30) beschrieben. Systembus *Node-ID* **900** hat Werte im Bereich von 0 bis 63.

<i>Node-ID</i> 900	Funktion	SYS Zeichen
-1	Am Umrichter ist kein Systembus vorhanden.	"-1" = 0xFFFF
0	Der Umrichter ist Systembus-Master.	"0" = 0x30
1 63	Der Umrichter ist Systembus-Slave mit der angegebenen ID.	0x41 0x7F

Ist Systembus *Node-ID* **900** ungleich Null, wird das SYS Zeichen wie folgt bestimmt: SYS Zeichen = (char) (SysNode-ID Nr. + 0x40)

Zum Beispiel ergibt die *Node-ID* **900** von 7 das Zeichen $0x47 = ,,G^{\circ}$.

¹ Broadcast-Adresse nur vom Master



Die Adressen in einem Systembus-Zweig müssen eindeutig vergeben werden. Da ein RS485-System auf mehrere Systembus-Zweige zugreifen kann, sind im Netzwerk auch gleiche Systembus-Adressen möglich, allerdings nur über verschiedene übergeordnete RS485-Teilnehmer.

7.2.8 Datensatz

Abhängig von der Informationsrichtung sind die gültigen Grenzen unterschiedlich. Die Datensatznummer wird als ASCII Zeichen dargestellt:

	Datensatz													
Richtung	Nummer	Zeichen	Ziel											
Master -> Umrichter	0 - 4	0x30 0x34	EEPROM Umrichter											
Master -> Umrichter	5 – 9	0x35 0x39	RAM Umrichter											
Umrichter-> Master	0 - 4	0x30 0x34	-											

7.2.9 Parameter Nummer

Die Parameter Nummer wird immer mit 3 ASCII Zeichen dargestellt. Wird die Parameter Nummer größer 999, wird die Hunderte Stelle mit "A" bis "F" kodiert.

	Parameter Nummer										
Nummer	Im Datentelegramm										
0 – 999	"000" "999"										
1000 - 1099	"A00" "A99"										
1100 - 1199	"B00" "B99"										
1500 - 1599	"F00" "F99"										

7.2.10 Datenbytes

Numerische Parameterwerte werden als ASCII-HEX Zeichen dargestellt. Das bedeutet, dass der Wert zuerst in hexadezimale Schreibweise gewandelt wird und jede Stelle als ASCII Zeichen übernommen.

Beispiel:



7.2.11 Steuerzeichen ETX

Jeder Datenbereich, welcher Parameterwerte beinhaltet, wird mit einen ETX Zeichen beendet (0x03).

7.2.12 Binäre Prüfsumme (Binary Checksum BCC)

Die Binäre Prüfsumme (Binary Checksum BCC) besteht aus einem Byte, das die EXOR-Verknüpfung aller Bytes nach STX (exklusive) und ETX (inklusive) beinhaltet.

Nur Telegramme mit Parameterwerten werden mit der binären Prüfsumme ergänzt. Enquiry-, ACKund NAK-Telegramme haben keine Prüfsumme.

Sendeaufforderung







Beispiel: (siehe auch Kapitel 9.2 "Datentyp Int (Wertebereich -32768 ... +32767))"

SYS Date Para Anza Wer	SYS Node-ID = 0 = 0x30 Datensatz = 2 = 0x32 Parameter Nummer = 520 = 0x35 0x32 0x30 Anzahl Bytes (Int) = 04 = 0x30 x034 Wert = 1000 = 0x30 0x33 0x45 0x38											
	SYS	ds	n	n	n	а	а	w	w	w	w	ETX
ASCII	0	2	5	2	0	0	4	0	3	Е	8	-
Hex-Werte	30	32	35	32	30	30	34	30	33	45	38	03



Bildung der EXOR Funktion über alle Zeichen im Datenbereich : $0x30 \ ^0x32 = 0x02$ ExOR Funktion am Beispiel der ersten beiden Zahlen : 4 $0011 \ 0000 = 0x30$ $0x02 \ ^{0}x35 = 0x37$ $0011 \ 0010 = 0x32$ $0x37 \ ^{0}x32 = 0x05$ - EXOR - - - - $0x05 \ ^{0}x30 = 0x35$ $0000 \ 0010 = 0x02$ $0x35 \ ^{0}x30 = 0x05$ $0x05 \ ^{0}x34 = 0x31$ $0x31 \ ^0x30 = 0x01$ $0x01 ^{0}x33 = 0x32$ $0x32 \ ^{0}x45 = 0x77$ $0x77 \ ^{0}x38 = 0x4F$ $0x4F \land 0x03 = 0x4C$ Als BCC ergibt sich das Zeichen "L" = 0x4C.

7.3 Telegrammprüfung/Fehlerquittierung

Frequenzumrichter und Bus-Master überprüfen die Telegramme auf Korrektheit. Je nach Telegrammart erfolgt eine entsprechende Reaktion. Die Telegramme werden überprüft auf Syntax, Adresse und Textteil (Inhalt, Checksum).

Bei Fehlern in den Telegrammen sendet der Frequenzumrichter entweder ein NAK oder er antwortet nicht. Die möglichen Ursachen sind im Folgenden aufgelistet.

Keine Antwort:

- falscher Telegrammaufbau
- falsches Steuerzeichen
- falsche Adresse
- Adressierung mit Adresse 32 (Broadcast); in diesem Fall antwortet der Frequenzumrichter nicht

NAK

Siehe Kapitel 12 "Warnmeldungen".

Wird eine Übertragung (Enquiry- oder Select-Telegramm) vom Frequenzumrichter mit NAK beantwortet, muss vor einem neuen Select-Telegramm der Parameter *VABus SST-Error-Register* **11** der Schnittstelle ausgelesen werden.

	VABus SST-Error-Register 11										
Fehler-Nr.	Bedeutung										
0	kein Fehler										
1	unzulässiger Parameterwert										
2	unzulässiger Datensatz										
3	Parameter nicht lesbar (write-only)										
4	Parameter nicht schreibbar (read-only)										
5	Lesefehler EEPROM										
6	Schreibfehler EEPROM										
7	Prüfsummenfehler EEPROM										
8	Parameter nicht während laufenden Antriebs schreibbar										
9	Werte der Datensätze unterscheiden sich										
10	Parameter hat falschen Typ										
11	unbekannter Parameter										
12	Checksum-Fehler im empfangenen Telegramm										
13	Syntaxfehler im empfangenen Telegramm										
14	Datentyp des Parameters passt nicht zur Anzahl Bytes im Telegramm										
15	unbekannter Fehler										
20	Systembusteilnehmer nicht erreichbar.										

Durch einen Lesevorgang auf den Parameter *VABus SST-Error-Register* **11** wird dessen Inhalt gleichzeitig gelöscht.

Achtung!

Vor dem Auslesen des Fehlerregisters akzeptiert der Frequenzumrichter kein neues Select-Telegramm. Enquiry-Telegramme werden akzeptiert und beantwortet.

7.4 Überwachungsfunktion (Timing/Watchdog)

Das Protokoll definiert einen reinen Master-/Slave-Betrieb. Wird ein Frequenzumrichter vom Bus-Master angesprochen, wird ein weiterer Frequenzumrichter erst dann angesprochen, wenn das Protokoll mit dem ersten Frequenzumrichter vollständig abgewickelt oder die Time-Out-Zeit abgelaufen ist.

Nachdem ein Frequenzumrichter ein Telegramm gesendet hat, muss eine Wartezeit von min. 2 ms eingehalten werden (t_pc_delay), die der Frequenzumrichter benötigt, um den RS485-Sender auszuschalten. Erst danach darf der Bus-Master ein neues Telegramm senden.

Der Frequenzumrichter antwortet frühestens 1 ms nach Erhalt eines Telegramms (t_fu_delay). Das bedeutet, dass der Bus-Master seinen RS485-Sender nach spätestens 1 ms abgeschaltet haben muss.



Bonfiglioli Vectron

Achtung!

Bei hoher CPU-Auslastung (>90%) kann die Antwortzeit vom Umrichter größer als 500 ms werden.

Hinweis:

Die angegebenen Zeiten gelten für den RS485-Betrieb und den RS232-Betrieb.

Erhält der Bus-Master nach einer Zeit von 500 ms vom Frequenzumrichter keine Antwort, kann er eine neue Übertragung an einen beliebigen Frequenzumrichter beginnen.

Wird der Frequenzumrichter über die serielle Schnittstelle (RS232, RS485) betrieben, kann es erforderlich sein, die Kommunikationsstrecke zu überwachen. Es ist möglich, dass der Frequenzumrichter im Remote-Betrieb ein-/ausgeschaltet wird oder aber nur seinen Sollwert zyklisch über die serielle Schnittstelle erhält. Fällt die Kommunikation aus, werden keine oder fehlerhafte Daten übertragen. Dieser Zustand wird vom Kommunikations-Watchdog erkannt.

Die Watchdog-Funktion überwacht die Zeit, innerhalb der keine korrekte Kommunikation stattfindet.

Schnittstelle	Parameter	Siehe Kapitel
Anschluss X21	X21: VABus Watchdog Timer 1502	6.1 "VABus am Anschluss X21"
Optionales Kom-	CM: VABus Watchdog Timer 413	6.2 "VABus am optionalen Kommuni-
munikationsmodul		kationsmodul"

7.5 Blockzugriff

Sollen regelmäßig mehrere Parameter blockweise übertragen werden, so kann mittels der hier beschriebenen Methode eine Blockübertragung vorgenommen werden. Da bei einer solchen Blockübertragung nur einmal der Kommunikations-Overhead anfällt, ist diese Übertragung schneller durchzuführen und ggf. auch einfacher zu implementieren. Die Fehlerauswertung und Fehlerdiagnose ist bei einem solchen Blockzugriff jedoch deutlich schwieriger als bei einem einzelnen Parameterzugriff.

Zur Durchführung der Blockübertragung muss zuerst die Blockdefinition in den Parameter *Blockdefinition* **17** geschrieben werden. (Diese Blockdefinition wird nur bis zum nächsten Reset gespeichert.) Anschließend kann ein Block auf den Parameter *Block schreiben* **18** geschrieben werden und/oder aus dem Parameter *Block lesen* **19** gelesen werden. Bei der Blockübertragung können nur Parameter vom Typ Wort und/oder Doppelwort übertragen werden. Die Checksumme wird (wie auch bei Einzel-Parameterzugriff) zwischen SYS und ETX (beides einschließlich) berechnet. Jede Übertragung wird durch ein ACK oder NAK durch den Frequenzumrichter beantwortet.

Parameter Blockdefinition 17

Die Blockdefinition ist ein String, in dem die Parameternummern der zu dem Block gehörenden Parameter jeweils als fünfstellige Dezimalzahl bündig hintereinander stehen.

Die Ziffern haben folgende Funktionen:

1. Ziffer S: Systembus-Teilnehmer

2. Ziffer d: Datensatznummer

3. bis 5. Ziffer: Parameternummer.

Die maximale Stringlänge eines Blockes beträgt 80 Zeichen.

SdnnnSdnnn ... Sdnnn

Parameter *Block schreiben* **18**

Parameter *Block lesen* **19**

Der Datenblock ist ein String, in dem die Werte der Parameter in ASCII-Hex Darstellung bündig hintereinander stehen.

Die maximale Stringlänge beträgt 80 Zeichen, was die Übertragung von Blöcken aus bis zu 20 Parametern vom Typ Wort (jew. 4 Hex-Ziffern) erlaubt. Enthält der Block Parameter von Typ Doppelwort (jew. 8 Hex-Ziffern), so verringert sich die Anzahl der in einem Block übertragbaren Parameter entsprechend.

Beispiel zur Datenblockübertragung:

Lese Parameter *Ständerfrequenz* **210** (FS), *Effektivstrom* **211** (I RMS) und *Wirkleistung* **213** (PW), jeweils Datensatz 0.

Parameterstring für Schreibe Parameter 017:"002100021100213"Parameterstring für Lese Parameter 019:"00002A5D00660028"

Setze Parameter 017 Master imes Frequenzumrichter

	EOT	ADR	STX	SYS	ds	n	n	n	а	а	w	w	w	W	w	w	W	W	W	W	w	W	W	W	W	ETX	BCC
ASCII	•	А	•	0	0	0	1	7	1	5	0	0	2	1	0	0	0	2	1	1	0	0	2	1	3	•	
Hex- Werte	04	41	02	30	30	30	31	37	31	35	30	30	32	31	30	30	30	32	31	31	30	30	32	31	33	۲	00

Enquiry-Telegramm Master \implies Frequenzumrichter

	EOT	ADR	SYS	ds	n	n	n	ENQ
ASCII	•	А	0	0	0	1	9	¥
Hex-Werte	04	41	30	30	30	31	39	05

Antwort Frequenzumrichter \Longrightarrow Master

	ADR	STX	SYS	ds	n	n	n	а	а	w	w	w	W	w	W	w	w	w	w	w	w	w	W	w	w	ETX	BCC
ASCII	Α	₿	0	0	0	1	9	1	6	0	0	0	0	2	Α	5	D	0	0	6	6	0	0	2	8	•	4
Hex- Werte	41	02	30	30	30	31	39	31	36	30	30	30	30	32	41	35	44	30	30	36	36	30	30	32	38	•	34

Para	meter	Datentyp	Hex-Wert	Dezimal	Ergebnis
210	Ständerfrequenz	Doppelwort = 8 Hex-Ziffern	00002A5D _{hex}	10845 _{dec}	108,45 Hz
211	Effektivstrom	Wort = 4 Hex-Ziffern	0066 _{hex}	102 _{dec}	10,2 A
213	Wirkleistung	Wort = 4 Hex-Ziffern	0028 _{hex}	40 _{dec}	4,0 kW

Schreibe die Parameter Festfrequenz 2 481 (FF2) und Festfrequenz 3 482 (FF3) in Datensatz 1.

Werte:

Schreibe Parameter 017:	<i>"</i> 0148101482"
Schreibe Parameter 018:	"0000303E000010F9"

Setze Parameter 017 Master \implies Frequenzumrichter

	EOT	ADR	STX	SYS	ds	n	n	n	а	а	w	W	W	W	W	w	W	W	w	W	ETX	BCC
ASCII	٠	Α	₿	0	0	0	1	7	1	0	0	1	4	8	1	0	1	4	8	2	۲	5
Hex- Werte	04	41	02	30	30	30	31	37	31	30	30	31	34	38	31	30	31	34	38	32	۲	37

Schreibe Parameter 018 Master => Frequenzumrichter

	EOT	ADR	STX	SYS	ds	n	n	n	а	а	w	W	W	W	W	W	W	W	W	w	W	W	W	W	W	W	ETX	BCC
ASCII	•	Α	₿	0	0	0	1	8	1	6	0	0	0	0	3	0	3	Е	0	0	0	0	1	0	F	9	۲	6
Hex- Werte	04	41	02	30	30	30	31	38	31	36	30	30	30	30	33	30	33	44	30	30	30	30	31	30	45	39	۲	36

Hinweis:

BONFIGLIOLI VECTRON empfiehlt, beim Lesezugriff von datensatzabhängigen Parametern die Parameter für jeden Datensatz einzeln abzufragen.

Wird ein datensatzabhängiger Parameter mit Datensatz 0 (= alle Datensätze) abgefragt und die Werte in den Datensätzen unterscheiden sich, ist die Antwort des Frequenzumrichters entsprechend auszuwerten. Dass die Operation fehlgeschlagen ist, kann durch die Anzahl der Bytes = 99 abgelesen werden.

Bei der Blockübertragung können keine Parameter mit dem Datentyp String übertragen werden.

8 Handhabung der Datensätze/zyklisches Schreiben

Der Zugriff auf die Parameterwerte erfolgt anhand der Parameternummer und des gewünschten Datensatzes.

Es existieren Parameter, deren Werte einmal vorhanden sind (Datensatz 0), sowie Parameter, deren Werte viermal vorhanden sind (Datensatz 1 ... 4). Diese werden für die Datensatzumschaltung genutzt.

Werden Parameter, die viermal in den Datensätzen vorhanden sind, mit der Vorgabe Datensatz = 0 beschrieben, werden alle vier Datensätze auf den gleichen übertragenen Wert gesetzt.

Ein Lesezugriff mit Datensatz = 0 auf derartige Parameter gelingt nur dann, wenn alle vier Datensätze auf dem gleichen Wert eingestellt sind. Ist dies nicht der Fall, wird über den Parameter *VABus SST-Error-Register* **11** der Fehler 9 = "Werte der Datensätze unterscheiden sich" gemeldet. In diesem Fall muss für den betreffenden Parameter jeder Datensatz separat ausgelesen werden (siehe Kapitel 7.3 "Telegrammprüfung/Fehlerquittierung").

Eine unmittelbar danach folgende neue Stellaufforderung (Select-Telegramm) wird durch den Parameter *VABus SST-Error-Register* **11** gesperrt. Das Fehler-Register muss daher ausgelesen, d. h. quittiert werden, bevor ein neues Select-Telegramm gesendet werden kann.

Unabhängig vom Meldestatus des Fehler-Registers sind Lesezugriffe (Enquiry-Telegramme) weiterhin möglich.

Der Eintrag der Werte erfolgt auf dem Controller automatisch in das EEPROM. Sollen Werte zyklisch mit hoher Wiederholrate geschrieben werden, darf kein Eintrag in das EEPROM erfolgen, da dieses nur eine begrenzte Anzahl zulässiger Schreibzyklen besitz (ca. 1 Millionen Zyklen).



Vorsicht!

Wird die Anzahl zulässiger Schreibzyklen überschritten, wird das EEPROM beschädigt.

Um die Zerstörung des EEPROM's zu vermeiden, können zyklisch zu schreibende Daten exklusiv in das RAM eingetragen werden, ohne dass ein Schreibzyklus auf das EEPROM erfolgt. In diesem Fall sind die Daten flüchtig gespeichert und gehen nach Abschalten der Versorgungsspannung verloren. Sie müssen nach dem Wiedereinschalten (Netz-Ein) erneut in das RAM geschrieben werden.

Der Schreibvorgang in das RAM wird dadurch aktiviert, dass die Nummer des Zieldatensatzes um fünf erhöht wird.

Eine Ausnahme bilden die Parameter *Steuerwort* **410**, *Frequenzsollwert RAM* **484** und *Prozentsollwert RAM* **524**. Diese werde in das RAM geschrieben, obwohl ihr Datensatz immer 0 ist.

Zugriff auf die Da	itensatze des Frequ	enzumrichters
Parameter	EEPROM	RAM
Datensatz 0	0	5
Datensatz 1	1	6
Datensatz 2	2	7
Datensatz 3	3	8
Datensatz 4	4	9





9 Beispieltelegramme

9.1 Datentyp uInt (Wertebereich 0 ...65535)

Beispiel 1:

Lesen des Parameters *Bemessungsdrehzahl* **372** im Datensatz 2 von dem Frequenzumrichter mit der Adresse 1.

Enquiry-Telegramm Master => Frequenzumrichter

	EOT	ADR	SYS	ds	n	n	n	ENQ
ASCII	•	А	0	2	3	7	2	*
Hex-Werte	04	41	30	32	33	37	32	05

Antwort Frequenzumrichter \Longrightarrow Master

	ADR	STX	SYS	ds	n	n	n	а	а	w	w	w	w	ETX	BCC
ASCII	Α	8	0	2	3	7	2	0	4	0	5	6	Е	۷	Е
Hex-Werte	41	02	30	32	33	37	32	30	34	30	35	36	45	03	45

Der gesendete Wert ist Hexadezimal 0x056E = Dezimal 1390. Der Parameter *Bemessungsdrehzahl* **372** hat keine Nachkommastelle.

Somit ist die Bemessungsdrehzahl 1390 min⁻¹.

Beispiel 2:

Schreiben des Parameters *mech. Bemessungsleistung* **376** im Datensatz 4 an den Frequenzumrichter mit der Adresse 3.

Die mechanische Bemessungsleistung soll auf 1,5 kW gesetzt werden. Der Parameter *mech. Bemessungsleistung* **376** hat eine Nachkommastelle.

Somit ist der zu sendende Wert 15, hexadezimal 0x000F.

Select-Telegramm Master ⇒ Frequenzumrichter

	EOT	ADR	STX	SYS	ds	n	n	n	а	а	w	w	w	w	ETX	BCC
ASCII	+	С	•	0	4	3	7	6	0	4	0	0	0	F	۷	G
Hex-Werte	04	43	02	30	34	33	37	36	30	34	30	30	30	46	03	47

Antwort Frequenzumrichter I Master

	ADR	ACK
ASCII	С	۲
Hex-Werte	43	06

Im Fehlerfall hätte die Antwort ein NAK ergeben.

	ADR	NAK
ASCII	С	§
Hex-Werte	43	15

9.2 Datentyp Int (Wertebereich -32768 ... +32767)

Beispiel 1:

Lesen des Parameters *Festprozentwert 1* **520** im Datensatz 2 von dem Frequenzumrichter mit der Adresse 10.

Enquiry-Telegramm Master => Frequenzumrichter

	EOT	ADR	SYS	Ds	n	n	n	ENQ
ASCII	•	J	0	2	5	2	0	÷
Hex- Werte	04	4A	30	32	35	32	30	05

Antwort Frequenzumrichter imes Master

	ADR	STX	SYS	ds	n	n	n	а	а	w	w	w	w	ETX	BCC
ASCII	J	8	0	2	5	2	0	0	4	0	3	Е	8	۲	L
Hex- Werte	4A	02	30	32	35	32	30	30	34	30	33	45	38	03	4C

Der gesendete Wert ist Hexadezimal 0x03E8 = Dezimal 1000. Der Parameter *Festprozentwert 1* **520** hat zwei Nachkommastellen.

Somit ist der Prozentsollwert 1 = 10,00%.

Beispiel 2:

Schreiben des Parameters *Festprozentwert 4* **523** im Datensatz 0 an den Frequenzumrichter mit der Adresse 30.

Der Prozentsollwert 4 soll auf 70,05% gesetzt werden. Der Parameter *Festprozentwert 4* **523** hat zwei Nachkommastellen.

Somit ist der zu sendende Wert 7005, hexadezimal 0x1B5D.

Select-Telegramm Master \implies Frequenzumrichter

	EOT	ADR	STX	SYS	ds	n	n	n	а	а	w	w	W	W	ETX	BCC
ASCII	•	^		0	0	5	2	3	0	4	1	В	5	D	۷	1
Hex-Werte	04	5E	02	30	30	35	32	33	30	34	31	42	35	44	03	31

Antwort Frequenzumrichter \Longrightarrow Master

	ADR	ACK
ASCII	^	٠
Hex-Werte	5E	06

Im Fehlerfall hätte die Antwort ein NAK ergeben.

	ADR	NAK
ASCII	^	§
Hex-Werte	5E	15

9.3 Datentyp Long (Wertebereich $-2^{31} \dots +2^{31}-1$)

Beispiel 1:

Lesen des Parameters *Festfrequenz 2* **481** im Datensatz 0 von dem Frequenzumrichter mit der Adresse 1.

Enquiry-Telegramm Master => Frequenzumrichter

	EOT	ADR	SYS	ds	n	n	n	ENQ
ASCII	•	Α	0	0	4	8	1	¥
Hex-Werte	04	41	30	30	34	38	31	05

Antwort Frequenzumrichter imes Master

	ADR	STX	SYS	ds	n	n	n	а	а	w	w	w	w	w	w	w	w	ETX	BCC
ASCII	Α	⊕	0	0	4	8	1	0	8	0	0	0	0	0	3	Е	8	۷	Н
Hex- Werte	41	02	30	30	34	38	31	30	38	30	30	30	30	30	33	45	38	03	48

Der gesendete Wert ist Hexadezimal 0x03E8 = Dezimal 1000. Der Parameter *Festfrequenz 2* **481** hat zwei Nachkommastellen.

Somit ist die Festfrequenz 2 = 10,00 Hz.

Beispiel 2:

Schreiben des Parameters *Festfrequenz 1* **480** im Datensatz 0 an den Frequenzumrichter mit der Adresse 1

Die Festfrequenz 1 soll auf -120,00 Hz gesetzt werden. Der Parameter *Festfrequenz 1* **480** hat zwei Nachkommastellen. Somit ist der zu sendende Wert -12000, hexadezimal 0xFFFFD120.

Select-Telegramm Master \implies Frequenzumrichter

	EOT	ADR	STX	SYS	ds	n	n	n	а	а	w	w	w	w	w	w	w	w	ETX	BCC
ASCII	•	Α		0	0	4	8	0	0	8	F	F	F	F	D	1	2	0	•	@
Hex- Werte	04	41	02	30	30	34	38	30	30	38	46	46	46	46	44	31	32	30	03	40

Antwort Frequenzumrichter => Master

	ADR	ACK
ASCII	А	۲
Hex-Werte	41	06



Im Fehlerfall hätte die Antwort ein NAK ergeben.

	ADR	NAK
ASCII	А	§
Hex-Werte	41	15

9.4 Datentyp String (max. 99 Zeichen)

Beispiel 1:

Lesen des Parameter *Anwendername* **29** im Datensatz 0 von dem Frequenzumrichter mit der Adresse 1.

Enquiry-Telegramm Master \implies Frequenzumrichter

	EOT	ADR	SYS	ds	n	n	n	ENQ
ASCII	•	А	0	0	0	2	9	÷
Hex-Werte	04	41	30	30	30	32	39	05

Antwort Frequenzumrichter \Longrightarrow Master

	ADR	STX	SYS	ds	n	n	n	а	а	w	w	w	w	w	w	w	ETX	BCC
ASCII	А		0	0	0	2	9	0	7	۷	е	с	t	r	0	n	۷	h
Hex-Werte	41	02	30	30	30	32	39	30	37	56	65	63	74	72	6F	6E	03	68

Der gesendete String für den Parameter Anwendername 29 lautet "Vectron".

Beispiel 2:

Schreiben des Parameters *Anwendername* **29** im Datensatz 0 an den Frequenzumrichter mit der Adresse 1.

Der Anwendername soll auf "Inverter_17" gesetzt werden.

	EOT	ADR	STX	SYS	ds	n	n	n	а	а	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	ETX	BCC
ASCII	•	А	⊕	0	0	0	2	9	1	1	Ι	n	v	е	r	t	e	r	I	1	7	۲	D
Hex- Werte	04	41	02	30	30	30	32	39	31	31	49	6E	76	65	72	74	65	72	5F	31	37	03	44

Antwort Frequenzumrichter \Longrightarrow Master

	ADR	ACK
ASCII	А	۲
Hex-Werte	41	06

Im Fehlerfall hätte die Antwort ein NAK ergeben.

	ADR	NAK
ASCII	А	ş
Hex-Werte	41	15

10 Steuerung/Sollwert

- 410 Steuerwort
- 411 Zustandswort
- 484 Frequenzsollwert RAM [Hz]
- 524 Prozentsollwert RAM[%]

Der Frequenzumrichter kann vollständig über die serielle Schnittstelle gesteuert werden. Dazu können folgende Parameter und Istwerte verwendet werden:

	Parameter	Einstellung						
Nr.	Name/Bedeutung	Min.	Max.	Werkseinst.	Тур			
410	Steuerwort	0x0000	0xFFFF	-	uInt			
411	Zustandswort	0x0000	0xFFFF	-	uInt			
484	Frequenzsollwert RAM [Hz]	-999,99	999,99	0,00	Long			
524	Prozentsollwert RAM [%]	-300,00	300,00	0,00	Long			

Mit dem *Steuerwort* **410** (Datentyp uInt) werden Steuerkommandos an den Frequenzumrichter gesendet und mit dem *Frequenzsollwert RAM* **484** (Datentyp Long [Hz]), bzw. *Prozentsollwert RAM* **524** (Datentyp Long [%]) der Liniensollwert. Über das *Zustandswort* **411** (Datentyp uInt) wird der Zustand des Frequenzumrichters ausgelesen.



Hinweis:

Steuerwort **410**, *Frequenzsollwert RAM* **484** und *Prozentsollwert RAM* **524** werden im RAM des Frequenzumrichters gespeichert. Diese werden über den Datensatz 0 angesprochen.

• 412 Local/Remote

Der Frequenzumrichter kann über verschiedene Betriebsarten gesteuert werden. Diese Betriebsarten werden über den Parameter *Local/Remote* **412** eingestellt.

Local/Remote 412	Funktion
0 - Steuerung über Kontak-	Die Befehle Start und Stopp, sowie die Vorgabe der Drehrichtung er-
1 - Steuerung über Steuer- wort der Statemachine	Die Befehle Start und Stopp, sowie die Vorgabe der Drehrichtung er- folgen über die Remote Statemachine ¹ der Kommunikationsschnittstel- le.
2 - Steuerung über Remo- te-Kontakte	Die Befehle Start und Stopp, sowie die Vorgabe der Drehrichtung er- folgen mit Hilfe von virtuellen Digitalsignalen durch das Kommunikati- onsprotokoll.

Für den Betrieb über die serielle Schnittstelle sind die Einstellwerte 0, 1 und 2 relevant. Weitere mögliche Betriebsarten von *Local/Remote* **412** zur Steuerung über das Bedienfeld und über Digitaleingänge sind in der Betriebsanleitung beschrieben.

Der Parameter *Local/Remote* **412** ist datensatzumschaltbar, d. h. per Datensatzanwahl kann zwischen den unterschiedlichen Betriebsarten umgeschaltet werden.

414 Datensatzanwahl

Die Datensatzumschaltung kann über Steuerkontakte an den Digitaleingängen des Frequenzumrichters erfolgen oder über den Bus. Für die Datensatzumschaltung über den Bus wird der Parameter *Datensatzanwahl* **414** genutzt.

	Parameter	Einstellung				
Nr.	Bezeichnung	Min.	Max.	Werkseinst.		
414	Datensatzanwahl	0	5	0		

Mit der werkseitigen Einstellung *Datensatzanwahl* **414** = 0 erfolgt die Datensatzumschaltung über die Digitaleingänge.

Ist *Datensatzanwahl* **414** auf 1, 2, 3 oder 4 gesetzt, dann wird über den Bus der damit angewählte Datensatz aktiviert. Gleichzeitig ist die Datensatzumschaltung über die Digitaleingänge deaktiviert.

Ist *Datensatzanwahl* **414** auf 5 gesetzt, erfolgt die Datensatzumschaltung nur dann, wenn der Frequenzumrichter nicht freigegeben ist.

Über den Parameter *aktiver Datensatz* **249** kann der aktuell angewählte Datensatz ausgelesen werden. Dies ist unabhängig davon, ob die Datensatzumschaltung über die Digitaleingänge oder per *Datensatzanwahl* **414** erfolgte.

¹Statemachine ist ein genormtes Softwaremodul innerhalb der Steuerung des Frequenzumrichters. Die Statemachine bildet vorgegebene Betriebszustände und die Steuerung innerhalb des Frequenzumrichters ab.

10.1 Steuerung über Kontakte/Remote-Kontakte

In der Betriebsart "Steuerung über Kontakte" (*Local/Remote* **412** = 0) wird der Frequenzumrichter über die Digitaleingänge oder die als Digitaleingänge eingestellten Multifunktionseingänge gesteuert. In der Betriebsart "Steuerung über Remote-Kontakte" (Parameter *Local/Remote* **412** = 2) wird der Frequenzumrichter über die einzelnen Bits der virtuellen Digitalsignale im Steuerwort gesteuert. Wird der Frequenzumrichter über die Digitaleingänge angesteuert, entfällt in dieser Betriebsart die Ansteuerung über das *Steuerwort* **410**.



Wird die Betriebsart "Steuerung über Remote-Kontakte" genutzt, muss die Reglerfreigabe "STOA+STOB" eingeschaltet sein und das Bit 0 des Steuerwortes gesetzt werden, um den Antrieb zu starten.

Bei der Verwendung von Remote-Kontakten werden die Signalquellen (Digitaleingänge INxD oder als Digitaleingänge eingestellte Multifunktionseingänge MFI1D/MFI2D) virtuell vom *Steuerwort* **410** übernommen. Signale an den Hardware-Klemmen werden über die Standard-Betriebsarten (z. B. 72 - IN2D) nicht ausgewertet.

Um Signale an den Hardware-Klemmen auswerten zu können, stehen Betriebsarten zur Verfügung, die mit dem Zusatz "(Hardware)" gekennzeichnet sind.

Ausnahme: Die Freigabe muss immer über die Hardware-Eingänge STOA (Klemme X11.3) und STOB (Klemme X13.3) und das Bit 0 "STOA+STOB" des Steuerwortes erfolgen.

Eine Reglerfreigabe allein per Software ist nicht möglich.

Der Parameter Zustandswort **411** hat eine Länge von 16 Bit. Die gesetzten Bits haben folgende Bedeutung:



Hinweis:

Der Frequenzumrichter unterstützt eine externe 24 V Spannungsversorgung für die Steuerelektronik des Frequenzumrichters. Auch bei ausgeschalteter Netzspannung ist die Kommunikation zwischen der Steuerung (SPS) und dem Frequenzumrichter möglich.

Das Bit 4 "Spannung freigegeben" des Statuswortes zeigt den aktuellen Status der Netzversorgung.

Bit 4 "Spannung freigegeben" = 0 signalisiert "Keine Netzspannung" und das Starten des Antriebs ist nicht möglich.

Bit 4 "Spannung freigegeben" = 1 signalisiert "Netzspannung eingeschaltet" und der Antrieb ist startbereit.



10.1.1 Geräte Zustandsmaschine



"x" bedeutet beliebiger Wert.

Ist eine Störung aufgetreten, kann die Störungsursache über den Parameter *Aktueller Fehler* **260** ausgelesen werden.

Zustandswort Bit 7 bis Bit 15:

Das Bit 7 "**Warnbit**" kann zu beliebigen Zeitpunkten eine geräteinterne Warnmeldung anzeigen und führt, abhängig von der Ursache, zur Abschaltung des Frequenzumrichters. Die Auswertung, welche Warnung anliegt, erfolgt durch das Auslesen des Warnstatus mit dem Parameter *Warnungen* **270**.

Das Bit 9, "**Remote**" ist bei der Steuerung über Kontakte stets auf den Wert "0" gesetzt.

Das Bit 10 "**Sollwert erreicht**" wird gesetzt, wenn der vorgegebene Sollwert erreicht wurde. Im Sonderfall Netzausfallstützung wird das Bit auch dann gesetzt, wenn die Netzausfallstützung die Frequenz 0 Hz erreicht hat. Für "Sollwert erreicht" gilt eine Hysterese (Toleranzbereich), die über den Parameter *Sollwert erreicht:Schalthysterese* **549** eingestellt werden kann.

Das Bit 11 "**Grenzwert erreicht**" zeigt an, dass eine interne Begrenzung aktiv ist. Dies kann beispielsweise die Strombegrenzung, die Drehmomentbegrenzung oder die Überspannungsregelung sein. Alle Funktionen führen dazu, dass der Sollwert verlassen oder nicht erreicht wird.

Das Bit 15 "**Warnung 2**" meldet einen kritischen Betriebszustand, der innerhalb kurzer Zeit zu einer Störungsabschaltung des Frequenzumrichters führt. Dieses Bit wird gesetzt, wenn eine zeitverzögerte Warnung für Motor-Temperatur, Kühlkörper-/Innenraum-Temperatur, Ixt-Überwachung oder Netz-phasenausfall anliegt.

10.2 Steuerung über Statemachine

In der Betriebsart "Steuerung über Statemachine" (Local/Remote **412** = 1) wird der Frequenzumrichter über das Steuerwort der Statemachine angesteuert.

Der Übergang 4 zum Zustand "Betrieb freigegeben" ist nur möglich, wenn die Reglerfreigabe über STOA und STOB und einer der Digitaleingänge für Start Rechtslauf oder Start Linkslauf gesetzt ist.





Das Bit 4 "Spannung – Freigegeben" des Zustandswortes zeigt den aktuellen Status der Netzversorgung.

Bit 4 "Spannung – Freigegeben" = 0 signalisiert "Keine Netzspannung" und das Starten des Antriebs ist nicht möglich.

Bit 4 "Spannung – Freigegeben" = 1 signalisiert "Netzspannung eingeschaltet" und der Antrieb ist startbereit.

Hinweis:

Der Frequenzumrichter unterstützt eine externe 24 V Spannungsversorgung für die Steuerelektronik des Frequenzumrichters. Auch bei ausgeschalteter Netzspannung ist die Kommunikation zwischen der Steuerung (SPS) und dem Frequenzumrichter möglich.

10.2.1 Statemachine Diagramm



Die Befehle zur Gerätesteuerung werden durch die folgenden Bitmuster im Steuerwort ausgelöst.

Steuerwort									
	Bit 7	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0				
	Fehler rück-	Betrieb frei-	Schnellhalt	Spannung	Einschalten				
Befehl	setzen	geben		freigeben		Übergänge			
Stillsetzen	Х	Х	1	1	0	2, 6, 8			
Einschalten	Х	0	1	1	1	3			
Einschalten	Х	1	1	1	1	3			
Spannung sperren	Х	Х	Х	0	Х	7, 9, 10, 12			
Schnellhalt	Х	Х	0	1	Х	7, 10, 11			
Betrieb sperren	Х	0	1	1	1	5			
Betrieb freigeben	Х	1	1	1	1	4			
Fehler rücksetzen	0 ⇒ 1	х	х	х	х	15			

"X" bedeutet beliebiger Wert.

Der Übergang 3 (Befehl "Einschalten") wird nur verarbeitet, wenn das Bit 4 "Spannung freigegeben" des Zustandsworts gesetzt ist.

Das Zustandswort zeigt den Betriebszustand.

Zustandswort								
	Bit 6	Bit 5	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
	Einschalten	Schnellhalt	Fehler	Betrieb	Eingeschal-	Einschaltbe-		
Zustand	gesperrt			freigegeben	tet	reit		
Einschalten gesperrt	1	Х	0	0	0	0		
Einschaltbereit	0	1	0	0	0	1		
Eingeschaltet	0	1	0	0	1	1		
Betrieb freigegeben	0	1	0	1	1	1		
Schnellhalt aktiv	0	0	0	1	1	1		
Fehlerreaktion aktiv	0	Х	1	1	1	1		
Fehler	0	Х	1	0	0	0		

"X" bedeutet beliebiger Wert.

Das Bit 7 "**Warnung**" kann zu beliebigen Zeitpunkten gesetzt werden. Es zeigt eine geräteinterne Warnmeldung an. Die anliegende Warnung kann im Warnstatus mit dem Parameter *Warnungen* **270** ausgelesen werden.

Das Bit 9 "**Remote**" wird gesetzt, wenn die Betriebsart auf Steuerung über Statemachine (*Lo-cal/Remote* **412** = 1) gesetzt ist und die Reglerfreigabe eingeschaltet ist.

Logische Verknüpfung der digitalen Steuersignale:

STO = (STOA und STOB) UND (Start Rechtslauf ODER Start Linkslauf).

Der Frequenzumrichter kann nur gesteuert werden, wenn die logische Verknüpfung wahr ist. Die logischen Eingänge für Start Rechtslauf und Start Linkslauf können direkt mit "Ein" oder "Aus" verbunden werden (Parameter *Start-rechts* **68** und *Start-links* **69**).

Das Bit 10 "**Sollwert erreicht**" wird gesetzt, wenn der eingestellte Sollwert erreicht wird. Im Sonderfall Netzausfallstützung wird das Bit auch dann gesetzt, wenn die Netzausfallstützung die Frequenz 0 Hz erreicht hat (siehe Betriebsanleitung zum Frequenzumrichter). Für "Sollwert erreicht" gilt eine Hysterese (Toleranzbereich), die über den Parameter *max. Regelabweichung* **549** eingestellt werden kann.

Das Bit 11 "**Grenzwert erreicht**" zeigt an, dass eine interne Begrenzung aktiv ist. Dies kann beispielsweise die Strombegrenzung, die Drehmomentbegrenzung oder die Überspannungsregelung sein. Alle Funktionen führen dazu, dass der Sollwert verlassen oder nicht erreicht wird.

Das Bit 15 "**Warnung 2**" meldet einen kritischen Betriebszustand, der innerhalb kurzer Zeit zu einer Störungsabschaltung des Frequenzumrichters führt. Dieses Bit wird gesetzt, wenn eine zeitverzögerte Warnung für Motor-Temperatur, Kühlkörper-/Innenraum-Temperatur, Ixt-Überwachung oder Netz-phasenausfall anliegt.

10.3 Verhalten bei Schnellhalt

Für den Schnellhalt sind die Parameter *Abschaltschwelle Stoppfkt*. **637** (Prozentwert von Parameter *maximale Frequenz* **419**) und *Haltezeit Stoppfunktion* **638** (Haltezeit nach Unterschreiten der Abschaltschwelle) relevant.

Beim Schnellhalt wird der Antrieb über die Notstopp-Rampen (*Nothalt Rechtslauf* **424** oder *Nothalt Linkslauf* **425**) stillgesetzt.



Ist während der Abschaltzeit die Frequenz/Drehzahl Null erreicht, wird der Antrieb weiterhin bestromt, bis die Abschaltzeit abgelaufen ist. Mit dieser Maßnahme wird sichergestellt, dass beim Zustandswechsel der Antrieb steht.

10.4 Verhalten bei Übergang 5

• 392 Übergang 5 der Statemachine

Das Verhalten im Übergang "5" von "Betrieb freigegeben" nach "Eingeschaltet" ist über den Parameter *Übergang 5 der Statemachine* **392** parametrierbar.

Übergang 5 392	Funktion
0 - freier Auslauf	Sofortiger Übergang von "Betrieb freigegeben" nach "Eingeschaltet", frei- er Auslauf des Antriebs.
1 - Gleichstrombremse	Aktivierung Gleichstrombremse, mit dem Ende der Gleichstrombremsung erfolgt der Wechsel von "Betrieb freigegeben" nach "Eingeschaltet".
2 - Rampe	Übergang mit normaler Rampe, nach Erreichen des Stillstands erfolgt der Wechsel von "Betrieb freigegeben" nach "Eingeschaltet". Werkseinstel- lung.

Die Einstellung 1 "Gleichstrombremse" ist nur bei Anwendungen mit U/f-Kennliniensteuerung (Konfiguration 110) möglich. Die anderen Konfigurationen unterstützen diese Betriebsart nicht.

Wird der Frequenzumrichter mit einer Konfiguration betrieben, welche die Betriebsart "Gleichstrombremse" nicht unterstützt, kann der Wert "1" nicht eingestellt werden. Die Betriebsart wird in diesem Fall auch nicht in den Auswahlmenüs des Bedienfelds oder der Bediensoftware VPlus angeboten.

Der Werkseinstellung für *Übergang 5 der Statemachine* **392** ist die Betriebsart 2 (Rampe). Für Konfigurationen mit Drehmomentregelung (Konfigurationen 410 und 610) ist die Werkseinstellung gleich 0 (freier Auslauf).

Bei einem Umschalten der Konfiguration wird gegebenenfalls der Einstellwert für Übergang 5 der Statemachine **392** geändert.

Ist *Übergang 5 der Statemachine* **392** mit dem Wert 1 "Gleichstrombremse" ausgelöst worden, wird erst nach dem Abschluss des Übergangsvorgangs ein neues Steuerwort akzeptiert. Der Zustandswechsel von "Betrieb freigegeben" nach "Eingeschaltet" erfolgt nach Ablauf der für die Gleichstrombremse parametrierten *Bremszeit* **632**.

Ist der Parameter *Übergang 5 der Statemachine* 392 = 2 "Rampe" eingestellt, kann während des Herunterfahrens des Antriebs das Steuerwort wieder auf 0x0F gesetzt werden. Damit läuft der Antrieb wieder auf seinen eingestellten Sollwert hoch und verbleibt im Zustand "Betrieb freigegeben".

Der Zustandswechsel von "Betrieb freigegeben" nach "Eingeschaltet" erfolgt nach Unterschreiten der eingestellten Abschaltschwelle und nach Ablauf der eingestellten Haltezeit (äquivalent zum Verhalten bei Schnellhalt). Hierbei sind die Parameter *Abschaltschwelle Stoppfkt.* **637** (Prozentwert von Parameter *Maximale Frequenz* **419**) und *Haltezeit Stoppfunktion* **638** (Haltezeit nach Unterschreiten der Abschaltschwelle) relevant.

11 Istwerte

	Istwerte						
Nr.	Beschreibung	Funktion					
11	VABus SST-Error-Register	VABus Fehlerregister. Siehe Kapitel 6 "VABus" und 7.3 "Telegrammprüfung/Fehlerquittierung".					
282	Sollfrequenz Bus	Sollwert von serieller Schnittstelle.					
283	Sollfrequenz Rampe	Sollwert vom Frequenzsollwertkanal.					
411	Zustandswort	Modbus oder VABus Zustandswort. Siehe Kapitel 10 "Steuerung/Sollwert".					

12 Parameterliste

Der Parameter ist in den vier Datensätzen verfügbar.

12.1 Istwerte (Menü "Actual")

Nr.	Beschreibung	Einh.	Anzeigebereich	Kapitel				
	RS485/RS2	232						
<u>11</u>	VABus SST-Error-Register	-	0 15	7.3				
	Istwerte des Frequer	nzumrich	iters					
<u>249</u>	Aktiver Datensatz	-	0 4	11				
<u>260</u>	Aktueller Fehler	-	0 0xFFFF	13.3				
<u>270</u>	Warnungen	-	0 0xFFFF	13.1				
<u>274</u>	Warnungen Applikation	-	0 0xFFFF	13.2				
<u>282</u>	Sollfrequenz Bus	Hz	-999,99 999,99	11				
<u>283</u>	Sollfrequenz Rampe	Hz	-999,99 999,99	11				
	Bussteuerung							
<u>411</u>	Zustandswort	-	0 0xFFFF	10				

12.2 Parameter (Menü "Para")

	Parameter						
	Nr.	Beschreibung	Einh.	Einstellbereich	Kapitel		
		RS485/RS2	232				
	<u>10</u>	CM: VABus Baudrate	-	Auswahl	6.2		
		Bussteueru	Ing				
	<u>392</u>	Übergang 5 der Statemachine	-	Auswahl	10.4		
		RS485/RS2	232				
	<u>394</u>	VABus-CM Node-ID	-	1 30	6.2		
	<u>395</u>	Protokoll (CM/X21)	-	Auswahl	5.3		
		Bussteueru	Ing				
	<u>410</u>	Steuerwort	-	0 0xFFFF	10		
7	<u>412</u>	Local/Remote	-	Auswahl	10		
	<u>414</u>	Datensatzanwahl	-	0 4	11		
		RS485/RS2	.32				
	<u>413</u>	CM: VABus Watchdog-Timer	S	0 1000	6.2, 7.4		
		Festfrequenzy	werte				
	<u>484</u>	Frequenzsollwert RAM	Hz	-999,99 999,99	10		
		Festprozentw	verte				
	<u>524</u>	Prozentsollwert RAM	%	-300,00 300,00	10		
		VABus (Anschlu	ss X21)				
	<u>1500</u>	X21: VABus Baudrate	-	Auswahl	6.1		
	<u>1501</u>	X21: VABus Node-ID	-	1 30	6.1		
	1502	X21: VABus Watchdog Timer	S	0 1000	6.1		



13 Anhang

13.1 Warnmeldungen

Die Warnmeldungen erfolgen bitkodiert gemäß folgendem Schema über den Parameter *Warnungen* **270**.

Parameter *Warnungen* **269** zeigt die Warnungen als Klartext im Bedienfeld und der PC Bediensoftware VPLus.

Verwenden Sie Parameter Warnungen 270 um die Warnmeldungen über VABus auszulesen.

Warnmeldungen					
Bit-Nr.	Warncode	Beschreibung			
0	0x0001	Warnung Ixt	1) 2)		
1	0x0002	Warnung Kurzzeit Ixt	1)		
2	0x0004	Warnung Langzeit Ixt	2)		
3	0x0008	Warnung Kühlkörpertem	peratur Tk		
4	0x0010	Warnung Innenraumtemperatur Ti			
5	0x0020	Warnung I-Limit			
6	0x0040	Warnung Init			
7	0x0080	Warnung Motortemperat	ur		
8	0x0100	Warnung Netzphasenausfall			
9	0x0200	Warnung Motorschutzsch	nalter		
10	0x0400	Warnung Fmax			
11	0x0800	Warnung Analogeingang	MFI1A		
12	0x1000	Warnung Analogeingang	MFI2A		
13	0x2000	Warnung Systembus-Sla	ve in Störung		
14	0x4000	Warnung Udc			
15	0x8000	Warnung Applikation			

1) 2): Bit 0 "Warnung Ixt" wird gesetzt,

- wenn Bit 1 "Warnung Kurzzeit Ixt" oder

- wenn Bit 2 "Warnung Langzeit Ixt" gesetzt ist.

Im Parameter *Warnungen* **270** können mehrere Warnungen gleichzeitig angezeigt werden. Beispiel:

Meldung	Warncode	Bemerkung
Warnung Ixt	0x0001	Wird gesetzt bei Kurzzeit oder Langzeit Ixt.
Kurzzeit Ixt	0x0002	
Warngrenze Kühlkörpertempe-	0x0008	
ratur		
Warngrenze Motortemperatur	0x0080	
Summe	0x008B	

13.2 Warnmeldungen Applikation

Ist das höchste Bit der Warnmeldung gesetzt, liegt eine "Warnmeldung Applikation" an. Die Applikationswarnmeldungen erfolgen bitkodiert gemäß folgendem Schema über den Parameter *Warnungen Applikation* **274.** Parameter *Warnungen Applikation* **273** zeigt die Warnungen als Klartext im Bedienfeld und der PC Bediensoftware VPlus.

Verwenden Sie Parameter *Warnungen Applikation* **274** um die Warnmeldungen über VABus auszulesen.

Warnmeldungen					
Bit-Nr.	Warncode	Beschreibung			
0	0x0001	BELT - Keilriemen			
1	0x0002	(reserviert)			
2	0x0004	(reserviert)			
3	0x0008	(reserviert)			
4	0x0010	(reserviert)			
5	0x0020	(reserviert)			
6	0x0040	SERVICE			
7	0x0080	User 1			
8	0x0100	User 2			
9	0x0200	(reserviert)			
10	0x0400	(reserviert)			
11	0x0800	(reserviert)			
12	0x1000	(reserviert)			
13	0x2000	(reserviert)			
14	0x4000	(reserviert)			
15	0x8000	(reserviert)			

Hinweis: Die Warnungen sind in der Betriebsanleitung detailliert beschrieben.

13.3 Fehlermeldungen

		VABus
F20	10	Watchdog für Anschluss X21. Kommunikationsfehler entsprechend Parameter X21: VABus-X21 Watchdog Timer 1502 .
	11	Watchdog für Kommunikationsmodul. Kommunikationsfehler entsprechend Parameter <i>CM: VABus Watchdog Timer</i> 413 .

Der aktuelle Fehler kann über Parameter *Aktueller Fehler* **260** ausgelesen werden. Parameter *Aktueller Fehler* **259** zeigt den aktuellen Fehler als Klartext im Bedienfeld und der PC Bediensoftware VPlus. Index

A

Aktiver Datensatz	42
Aufstellung	6
В	
Baudrate	
CM-RS VABus	21
X21 VABus	20
Beispieltelegramme	37
Bestimmungsgemäße Verwendung	5
Betriebshinweise	6
Binary Checksum	29
Blockzugriff	32
Busabschluss	15
C	
CM-RS	
VABus Baudrate	21
VABus Node-ID	22
VABus Watchdog Timer	22
D	
Datensatz28,	42
Datensatzanwahl	42
Datentypen	25
E	
EEPROM Zugriff	35
Elektrischer Anschluss	
Sicherheit	6
F	
Fehlermeldungen	52
Frequenzsollwert RAM	41
I	
Istwerte	51
L	
Lagerung	5
Local/Remote	42
Ν	
Node-ID	
CM-RS VABus	22
Node-ID	
X21 VABus	21
Р	
Parameterliste	53
Parameternummer in ASCII	28
Protokoll	23
-,	

Protokoll (CM/X21) 20
Prozentsollwert RAM
Prüfsumme 29
R
RAM Zugriff
S
Sicherheit
Sollfrequenz Bus51
Sollfrequenz Rampe
Statemachine
Statemachine Diagramm
Steuerwort
Steuerzeichen
Т
Telegrammprüfung
Transport
U
Übergang 5
Übergang 5 der Statemachine
Überwachung
V
VABus
CM-RS Node-ID 22
CM-RS Watchdog Timer 21 22
SST-Frror-Register 31
X21 Baudrate 20
X21 Node-ID 21
X21 Watchdog Timer 21
VABus SST-Error-Register 31
Warnmeldungen 30 51
Wartung 7
Watchdog Timer
CM_DS V/ABus 22
Y21 V/ABus 21
V
∧ V21
VABuc Baudrato 20
VABus Node-ID 21
VADUS NOUCID
vabus watchuog miner
L Zustandowort (1
ZustaliusW0[L
Zykiisches Schreiden



Seit 1956 plant und realisiert Bonfiglioli innovative und zuverlässige Lösungen für die Leistungsüberwachung und -übertragung in industrieller Umgebung und für selbstfahrende Maschinen sowie Anlagen im Rahmen der erneuerbaren Energien.

www.bonfiglioli.com

Bonfiglioli Riduttori S.p.A. Via Giovanni XXIII, 7/A 40012 Lippo di Calderara di Reno Bologna, Italy tel: +39 051 647 3111 fax: +39 051 647 3126 bonfiglioli@bonfiglioli.com www.bonfiglioli.com